

Brugsanvisning Merry Bogstøtte



Indstilling:

1) Sæt bogstøtten i den ønskede vinkel

Vedligeholdelse:

Rengøring kan foretages med alle gængse- dog ikke ætsende rengøringsmidler

Mål:

A: 32 cm.

B: 41 cm.

C: 3 cm.

D: 25,5 cm.

Vægt:

900 gram