

Brugsanvisning Tallerken Med varmeholderfunktion



Anvendelse:

- 1) Løsn skruelået **A** og hæld varmt vand i enheden
- 2) Skru låget på igen, for at holde maden varm
- 3) Tallerkenen er nu klar til brug

Før tallerkenen tages i brug, anbefales det at vaske den i varmt sæbevand og skylle den grundigt

Ved brug i mikroovn:

Vær forsigtig: da varmen kan være ulige fordelt efter opvarmning, skal maden blandes godt

Rengøring:

Tåler opvaskemaskine (brug øverste hylde)

Undgå at bruge rengøringsredskaber-/midler som har en slibende/ridsende effekt

