



FundAir Luftrensere Guide

Kort tryk for at se resterende levetid for filter i %

Langt tryk ved filterskift, for at nulstille levetid. Levetid nulstillet ved bip-lyd og levetid tilbage på 99%

Tænder og slukker luftrensere

Filter Indikator. Blinker ved mindre end 15% restlevetid = Skift filter

Til indstilling af kørselstid for autosluk.

Anbefales IKKE i daglig drift

Tænd/Sluk af alt luftrenserens lys. F.eks. ved natlig brug i soveværelse

Autofunktion. Forurening i luften styrer automatisk blæserens hastighed

Tænd/Sluk af ionisator (Dæmper ophvirvling af støv.) Anbefales tændt

Ved at trykke på "Sleep" dæmpes lys i display og begrænser blæserhastighed til maks. Niveau 3

Indikerer blæserhastighed
Varierer mellem 1-5

Tænd/Sluk af UV-Lampe som dræber vira og bakterier. Anbefales tændt

Ved at trykke på "Air Flow" kan blæserhastighed justeres manuelt på luftrenseren



I forbindelse med filter-skift, skal sensor renses med tør og ren vatpind. Sensor findes på bagsiden, under panel ved strømstik.