

## Brugervejledning Mousetrapper Advance/Advance Plus

Tak fordi du valgte Mousetrapper advance/+ – det mest avancerede og brugervenlige ergonomiske alternativ til computermusen. Denne brochure hjælper dig med at komme hurtigt i gang. Opbevar den f.eks. i rummet under din Mousetrapper, så du altid har den lige ved hånden. Følg instruktionerne omhyggeligt, så din Mousetrapper ikke tager skade eller måske ikke fungerer som den skal.

### Tilslutning

Mousetrapper advance/+ tilsluttes med USB (kun USB)

### USB-tilslutning

1. Start computeren
2. Sæt det medfølgende kabel i udgangen på Mousetrapperens venstre side og sæt det derefter i USB-stikket på computeren.

### Placering

Din Mousetrapper placeres mellem dig og tastaturet, så du aflaster håndleddene og let kan nå styremåtten med fingrene. Dette betyder, at både venstre- og højrehåandede let kan betjene Mousetrapper.

### Justering af højden

Tastaturunderlaget, der sidder fast på Mousetrapper, kan placeres på to måder:

- Under tastaturet – ved brug af et lavt tastatur
- Under Mousetrapper – ved brug af et højere tastatur

### Funktioner

Nedenstående funktioner er standard (default) i Mousetrapper advance/+ ved levering:

- *Øverste venstre knap* – Dobbeltklik
- *Øverste højre knap* – Højreklik
- *Nederste venstre knap* – Kopier
- *Nederste højre knap* – Indsæt
- *Oval knap* – Scroll
- *Styremåtten venstreklik (klik)* – Placer fingeren et sted på styremåtten, og tryk let ned, indtil der høres et klik.
- *Styremåtten dobbeltklik* – Tryk let ned to gange. Løft ikke fingeren fra måtten, når du trykker.
- *Styremåtten scroll* – Placer fingeren ved styremåttens højre kant, og træk opad eller nedad. Når scrollfunktionen er kommet i gang, kan du fortsætte med at trække styremåtten lige opad/nedad uden at skulle have en finger ved kanten. Dette gør det muligt at scrolle yderst effektivt i lange dokumenter, hvis man anvender to fingre skiftevis ved flytning af styremåtten. Scrollfunktionen ophører, når styremåtten stopper.
- *Styremåtten webside tilbage* – Placer fingeren ved styremåttens højre kant, træk den mindst en centimeter nedad, og klik. Derefter kan du bladre flere websider tilbage ved at klikke flere gange.
- *Styremåtten webside fremad* – Placer fingeren ved styremåttens højre kant, træk styremåtten mindst en centimeter opad, og klik. Derefter kan du bladre flere websider frem ved at klikke flere gange.
- *Styremåtten registrering af slutposition* – Når styremåtten er havnet i sin slutposition (til siden), flyttes markøren automatisk ud i siden af skærmen. Dette er især aktuelt, når markørens hastighed er indstillet til langsom. Ved hjælp af programmet MT Keys kan denne funktion slås fra.

### **Ændring af knappernes funktioner.**

Knapperne og styremåtten kan let omprogrammeres med programmet MT-Keys. Programmet downloades fra [www.matting.dk](http://www.matting.dk). MT Keys anvendes kun til aflæsning eller ændring af knappernes funktion.

### **Rengøring**

For at undgå at snavs og støv forringer din Mousetrappers funktion, bør styremåtten rengøres regelmæssigt med Mousetrapperens rengøringsklud. Sluk for din Mousetrapper eller computer inden rengøring. Håndledsstøtten på advance+ kan rengøres med 85 % sprit. Ikke acetone.

### **Systemkrav**

Mousetrapper advance/+ er kompatibel med følgende operativsystemer:

Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 og Mac OS X.