

# Kari StyringsBoks

giver kontrol over en tænd/slukkontakt

KARI STYRINGSBOKS



Med en Kari StyringsBoks og en valgfri kontakt får du mulighed for at betjene en lampe, en køkkenmaskine eller et batteridrevet apparat.

Du kan også tænde og slukke for dit tv, din iPod eller cd-afspiller og lege med IR-fjernstyret legetøj.

Det går meget lettere med en Kari StyringsBoks!

**ABILIA**

GEWA AB | FALCK IGEL

**Eksempler på de muligheder, du har med en Kari StyringsBoks og en kontakt**

- Tænd for dit tv, din cd-afspiller, dvd-afspiller eller en lampe (SLUK/TÆND)
- Få f.eks. en vifte til at blæse, så længe kontakten holdes nede (HOLD)
- Lad køkkenmaskinen køre en bestemt tid, f.eks. indtil æggesnapsen er klar (TID)
- Tænd lyset, selvom du ryster på hånden (SLUK/TÆND + TID)
- Indstil trykketid for at sikre, at hvert tryk er bevidst (TRYK + TID)
- Tænd/sluk for udstyr med IR-styring. Funktionen lagres fra andre fjernbetjeninger
- Du kan låse den valgte funktion for at øge sikkerheden
- Kari StyringsBoks er let at indstille

**Tilbehør**

Falck 5725 fjernbetjening, sender (i kontakt)/modtager

Falck 5701 lydkontakt

Jelly Beamer, trådløs kontakt

Falck 6708 Duett

Valgfri kontakt (Kontakt Falck Igel)

Slim Armstrong monteringsarm til kontakter

Universal-monteringsstativ til kontakter

Monteringsplader

Snap kontaktdæksel

Ultrastik

Batterilegetøj, diverse med kabel

Legetøjskabel til tilpasning af eget batterilegetøj

Art. nr.: 520002

Art. nr.: 621500

Art. nr.: 402020

Art. nr.: 520001

div

Art. nr.: 621910

Art. nr.: 621952

Art. nr.: 6219xx

Art. nr.: 621930/31

Art. nr.: 621940/42

Art. nr.: 402021

Art. nr.: 402013

**Tekniske specifikationer**

Tilslutning til strømforsyning/netstrøm:

- 230 V AC/6A 50Hz

Kontaktindgang:

- Hvilken som helst type momentkontakt med Ø 3,5 mm jackstik (mono)

Udgange:

- 230 V udgang
- Sikring: 6A (maksimum belastning: 1320 watt)
- Spændingsfri udgang til batteridrevne apparater (0 volt, NO)
- IR-udgang med mulighed for 2 signaler

Indikatorlampe:

lyser grønt, når udgangene er aktive

Mål: 16 x 10 x 4,5 cm - vægt: 607 g

**Funktioner**

Sluk/Tænd • Hold • Tryk • Tid - tidsinterval fra 1 sek. til 1 time og 40 min • IR

Kari StyringsBoks giver et hav af muligheder

Tænd lyset

Betjen cd-afspilleren

Leg med IR-styret legetøj eller batteridrevet legetøj



Det går meget lettere med en Kari StyringsBoks!



Slukke og tænde for lys



Betjene CD-afspiller



Lege med fjernstyret legetøj eller batterilege

Ver 1-2010

