



---

## Mobil tryghedsalarm med GPS



Tryghedsalarmen gør brug af et SIM-kort, og kan bruges til at foretage nødkald til 3 indkodede telefonnumre i prioriteret rækkefølge. Ved tryk på knappen udsendes der samtidigt en nød-SMS til alle tre numre. SMS-beskeden indeholder et link til Google Maps, som viser nøjagtigt hvor alarmen befinder sig på alarmtidspunktet.

SIM-kortet medfølger ikke, men skal købes direkte hos et teleselskab. Der kan anvendes et taletidskort. Bemærk at PIN-koden skal deaktiveres før SIM-kortet kan anvendes i tryghedsalarmen.