

Behandling af Oliz[®] hvilestol/ recliner/vilstol/lepotuoli



Der er vise regler ved at adoptere et sækkedyr. De væsentlige er listet op nedenfor, og følger du dem får du et dyr der giver masser af kærlighed tilbage. Garantien bortfalder ved forkert brug. Anbefalet til børn 5-10 år.

Det finnes enkelte regler for adopsjon av et sekkedyr. De viktigste er ført opp nedenfor og følger du dem, får du et dyr som gir ut masser av kjærlighet. Garantien gjelder ikke hvis de brukes feil. Anbefalet til barn 5-10 år.

Det finns vissa regler för att adoptera ett säckdjur. De viktigaste reglerna räknas upp nedan och följer du dem får du ett djur som ger massor av kärlek tillbaka. Rekommenderas til barn 5-10 år.
garantin att gälla om de används på fel sätt

Säskkieläimen adoptioon liittyy muutama sääntö. Tärkeimmät niistä kirjoitettu alas. Jos toimit sääntöjen mukaan, saat eläimen jolta saat paljon rakkautta.
 takuu raukeaa, jos sitä käytetään väärin. Koululaiset 5-10 vuotta suositeltava.



Ild og varme genstande skal undgås



Spidse genstande skal undgås



Dyrene skal være indenfor



Unngå ild og varme gjenstander.	Unngå skarpe gjenstander.	Dyrene må være innenfor.
Eld och varma föremål skall undvikas	Vassa föremål skall undvikas	Djuren skall vistas inomhus
Vältä kuumia esineitä ja tulta	Vältä teräviä esineitä.	Eläimet vain sisäkäyttöön.



Brug dyrene med omtanke, hop ikke i dyrene, træk ikke i ører eller hale.




Leg under dyrene forbudt



Dyrene skal vaskes med vand og sæbe.



Bruk dyrene med fornuft. Ikke hoppe på dyr, Ikke dra i ører eller hale.	Lek under dyrene er ikke lov.	Vask gjerne dyrene med vann og sepe.
Använd djuren med omsorg, inte hoppa i djur, Dra inte in öronen eller svansen.	Lek under djuren är förbjudet	Djuren ska tvättas med vatten och såpa.
Käytä eläintä harkiten, älä hypyää eläimissä, älä vedä korvia tai häntä.	Leikkiminen eläimen alla kielletty.	Eläimet pestään vedellä ja saippualla.



Dyrene kræver noget foder for at holde sig sunde- derfor anbefales det at fylde dyret op 1-2 gange om året. Tegning viser hvordan du åbner lynlåsen. Fjern clips efter påfyldning.



Dyrene krever fôr, for å holde seg sunne – derfor anbefales det å fylde opp dyret 1-2 ganger om året. Tegningen viser hvordan du åpner opp glidelåsen. Ta vekk bindersen etter oppfyllningen.
Djuren behöver foder för att hålla sig friska- det rekommenderas därför att fylla på djuret 1-2 gånger per år. Illustrationen ovan visar hur du öppnar blixlåset. Avlägsna gem efter påfyllning.
Eläimet tarvitsevat ruokaa pysyäkseen terveinä, siksi suositellaan, että eläin täytetään 1-2 kertaa vuodessa. Kuva näyttää, miten avaat vetoketjun. Poista klipsi täytön jälkeen.