

■ Sådan isætter og fjerner du batteriet



Tag Gyenno Skeen og batteriet ud;



Klik batteriet fast på bagsiden;



Skub knappen frem for at fjerne batteriet.

■ Sådan oplader du

Vælg 1.1 eller 1.2 til at oplade Gyenno. Brug en standard oplader til fx en mobiltelefon.



Brug det medfølgende USB kabel;



Isæt kablet i opladerstationen og USB stikket i en standard oplader;



Oplad Gyenno i opladerstationen til indikatoren skifter fra rød til blå.

■ Sådan udskifter du ske og gaffel



Hiv skehovedet af Gyenno;



Skub gaffelhovedet på;



Tænd på on/off knappen på undersiden af Gyenno; Velbekomme!