



COBI REHAB®
The Positioning Company

Joystick

Kørestolens funktioner tændes på tænd/sluk knappen på joysticket.

Når joysticket er tændt, ses batterikapaciteten øverst på displayet. Oplad kørestolen, når kapaciteten er i det røde felt.

Nederst på skærmen ses de tre kørselstyper i talform:

- 1 er manøvre
- 2 er indendørs
- 3 er udendørs.

Hver kørselstype har fem hastighedstrin. Hastigheden i km/t (max 6 km/t) ses ovenover de fem hastighedstrin.

Profile skifter kørselsprofiler mellem 1-3.

Tryk på *Mode* for at skifte mellem kørsel og sæde- og rygjustering. Brug styrepinden op og ned til at styre tiltfunktionen. Ved at skubbe styrepinden til højre eller venstre, skiftes mellem tilt og recline funktionerne.

Brug altid tilt og recline funktionerne forsigtigt, så hurtige ryk undgås.

Ved tilt af ryg og sæde til en ustabil funktion, begrænses kørselshastigheden.

Det indikeres med en orange eller rød skildpadde på displayet.

Bremser

Bremsen er indbygget i motoren. Dvs., når joysticket slippes, stopper kørestolen.

Oplader

Cruise Power oplades via den medfølgende oplader. Laderen sættes til stikkontakten og til joystickets bagside. En fuld opladning tager op til seks timer.

Under opladning virker kørestolens funktioner ikke. Oplad kørestolen ved modtagelsen.

BEMÆRK, at kørestolen stadig kan manøvreres rundt trods fladt batteri.

Daglig rengøring af kørestolen

Kørestolens stel, sæde og armlæn rengøres med vand og et almindeligt rengøringsmiddel.

Sædet og joysticket kan desinficeres med ethanol 70-85% eller et klorprodukt min. 1000 ppm og max. 10000 ppm.

Afmonter alle el-komponenter, før Cruise Power vaskes i vasketunnel.



På joysticket findes:

- Tænd/sluk knap
- Båthorn
- Display med batterikapacitet, tidspunkt, hastighed, og kørselsprofil
- Mode og Profile knap
- Hastighedsknap.

Sidst redigeret 2022-04

QUICK GUIDE

Cobi Cruise Power bariatrisk komfortkørestol

Guide til forflytning, elektriske funktioner og opladning.

Fra seng til kørestol aktiv bruger

1. Fodstøtter svinges ud til siden.
2. Sædevinkel justeres til brugers højde.
3. Bruger sætter sig i kørestolen.
4. Hoftevinkel justeres af bruger.
5. Fodstøtter svinges tilbage.

Fra seng til kørestol passiv bruger

1. Fodstøtter svinges ud til siden.
2. Sædevinkel justeres til brugers højde.
3. Hoftevinkel justeres på joysticket.
4. Tilt kørestolen godt tilbage.
5. Sving det ene armlæn tilbage.
6. Lift bruger ind fra siden.
7. Sving fodstøtter og armlæn tilbage.

Tag kørestolen i brug

Vurdér om, der er behov for ekstra fyld i de ni rygmoduler, når bruger sidder i kørestolen.

Rygmodulerne finjusteres vha. FitGo drejeknap-systemet placeret på rygpladerne.

Drejeknappen aktiveres, når den trykkes ind. Skal knappen løsnes, trækkes den ud, så snoretrækket frigives.

Flere justeringsmuligheder

Skubbebøjlen justeres vha. af et klikssystem.

Benstøtter kan indstilles i højde og position. Benstøtterne har også swing away funktion.

Fodpladen og benstøttens vinkel samt lægpladens vinkel kan justeres uden værktøj. Andre justeringer foretages med værktøj.



Scan QR-koden og find al information om Cobi Cruise komfort kørestol.