

Fjernbetjening

1. Der skal isættes 2 batterier (type 3V CR2032) i fjernbetjening før brug.

