



Joystick

Kamille Power aktiveres ved tryk på Tænd-knappen.

På joysticket ses:

- en tænd- og slukknep
- en knap med et horn
- et display, som viser batterikapacitet, tidspunkt, hastighed, og kørselsprofil
- to knapper mærket med *Mode* og *Profile*
- en dobbeltknap, der styrer hastigheden.

Tryk på *Mode* for at skifte mellem kørsel og sæde- og rygjustering. Før styrepinden op eller ned for at styre tiltfunktionen.

Skub styrepinden til højre eller venstre for at skifte mellem tilt-in-space (0-45°) og kip (96-131°).

Der er tre kørselstyper (manøvre, indendørs og udendørs) med hver fem hastighedstrin.

Maks. hastighed er fem km i timen og maks. rækkevidde er ti km.

Øverst på joystickets display ses batteriindikatoren. Kørestolen oplades, når indikatoren er i det røde felt. Oplad til **100%** hver dag!

Kørestolen oplades, når den tilhørende oplader sluttes til bagsiden af joysticket og til strøm. Kørestolen kan ikke køre under opladning.

Brug tilt og recline funktionerne forsigtigt, så hurtige ryk undgås.

Bremser

Bremsen er indbygget i motoren. Det vil sige, når joysticket slippes, stopper kørestolen.


Daglig rengøring af kørestolen

Kørestolens stel, sæde og armlæn rengøres med vand og et almindeligt rengøringsmiddel.

Puderne kan fjernes og desinficeres med ethanol 70-85% eller et klorprodukt min. 1000 ppm og max. 10000 ppm.

Joysticket desinficeres på samme måde som puderne.

Hvis Kamille Power skal vaskes i vaskehal på fx depot eller hospital skal alle elektriske komponenter afmonteres. Kontakt Cobi Rehab på 7025 2522.

 Klemningsrisiko for borger i kørestolen under justeringer.



Batteriet må ikke løbe tør for strøm. Oplad til 100% hver dag.
Kamille Power kørestol

QUICK GUIDE

Kamille Power Komfortkørestol

Guide til forflytning, elektriske funktioner og opladning.

Fra seng til kørestol aktiv borger

1. Fodstøtter svinges ud til siden.
2. Sædehøjde justeres til borgers behov.
3. Borger sætter sig i kørestolen.
4. Hoftevinkel justeres.
5. Fodstøtter svinges tilbage.

Fra seng til kørestol passiv borger

1. Fodstøtter svinges ud til siden.
2. Sædevinkel justeres til borgers behov.
3. Hoftevinkel justeres på fjernbetjening.
4. Tilt kørestolen godt tilbage.
5. Sving det ene armlæn tilbage.
6. Lift bruger ind fra siden.
7. Sving fodstøtter og armlæn tilbage.

Tag kørestolen i brug

Vurdér om, der er behov for ekstra fyld i pudemoduler, når bruger sidder i kørestolen.

Skubbebøjleens vinkel justeres vha. fingerskruer på højre og venstre side af skubbebøjle. Højden justeres ved brug af de to italienergreb på ryggen.

Armlæn justeres i højde og vinkel ved hjælp af fingerskruer på siderne.

Benstøtter kan indstilles i højde og position. Benstøtterne har også swing away funktion.

Fodpladen og benstøttens vinkel samt lægpladens vinkel kan justeres med værktøj.

Scan koden og få mere info om Kamille Power Komfortkørestol.

(Senest opdateret 02-2024)

