

Brugsanvisning Merry Tallerkenkant



Montering:

- 1) Placér tallerkenkanten på en tallerken
- 2) Sæt de tre holdere fast om tallerkenens kant (se billede)

Rengøring:

Tåler opvaskemaskine - op til 75°
Testmetode: ISO 75-2/B

Materiale:

Blød plastik

