FUNDER DEVELOPMENT
HJÆLPEMIDLER
ERGONOMI & MILJØ

JOYRIDER QUICKGUIDE



Kontakt (1) styrer om stol styres fra Joystick bag stol eller foran.
Tænd/Sluk knap - tænder og slukker stol.
+/- Til hastighedsjustering.
Gul knap til horn.
Stolen er som udgangspunkt hjælperbetjent.
Vippes kontakt (1) fremad, kan stol styres forfra. (Brugerbetjent)
Vippes kontakt (1) bagud styres stol bagfra. (Hjælperbetjent)
Knapper på Joystick foran har samme funktioner.





Trækkes wire ud (Så X er synligt) kan stolen foldes sammen.



Røde håndtag er manuel lås/ oplås af hjulene. Håndtag bagud: Hjul er låst, kan kun styres af Joystick. Håndtag frem: Hjul er oplåst, stol kan skubbes manuelt.



Svingbar fodstøtte, som vippes bagud, for nem indstigning.



Når wire er trukket ud, kan stol foldes sammen. Håndtag bag kan foldes sammen, ved at løsne skruer (2 & 3). Stol foldes ud, ved at trække wiren ud igen.



Batteri har en rækkevidde på ca. 10km. Batteri kan fjernes ved at dreje skrue (4) og løfte batteri op.



Ladestik til stolen findes under Joystick foran