

Sådan monterer du din RollerWave2



1. Tag håndledsstøtterne af

Løft din RollerMouse i den ene side og hold godt fast i den. Brug tommelfingeren på den anden hånd til at vippe den ene håndledsstøtte op og af RollerMousen. Du skal måske bruge en smule kræfter, men du skal ikke være bange for at ødelægge noget.



2. Gør plads til RollerWave2

Gør det samme på den anden side. Begge de medfølgende håndledsstøtter skal tages helt af, så der bliver plads til din RollerWave2. Der skal være fem huller: to til venstre og tre til højre.



3. Monter RollerWave2

Hold RollerWave2 over de fem huller og tryk RollerWave2 nedad, til der lyder et klik. Nu er RollerWave2 monteret på din RollerMouse, så du kan få maksimalt udbytte af din RollerMouse.



4. Din RollerWave2 er klar.