

PETRA/CROSS RUNNER montering

Generelt:

Brug et fladt, rent og frit område gerne på et fast tæppe, så dele ikke triller væk. Følg denne anvisning og teknikafsnit for de enkelte dele, hvis du behøver mere vejledning.

Undgå snavs og at ridse gevind på aksler og bøsninger. Stille hjulene lænet sikkert mod væg/tilsvarende eller læg dem på rent underlag med gevindet opad.

Tjek hjul, styre- og bremsefunktioner, når din PETRA er samlet.

Se teknisk afsnit for justering og service.

Ved transport i åbent bagagerum bør den fæstes med dertil egnede gjorder. Ved transport i en kasse bør alle dele indpakkes i beskyttende skummateriale. Ved flyvning og risiko for megen varme reduceres dæktrykket.

Rækkefølge ved montage:

Forgaffel og stel: 1. Skru topringene af forgafleens stilk. 2. Sæt stilken i styrfitterne på kronrøret og skru med hånden tophængen af lejeskålen på stilken. 3. Brug til sidst styrfittingsnøglen. Afstandsringe og kontratopring strammes godt med hånden først derefter med styrfittingsnøglen. Pas på at den ikke glider af og skader kanterne. Gaflen skal kunne dreje men må ikke kunne rokke.

Fjeder: Monteres med boltene i den lille arm på toppen af gaflen. Vent med at tjekke om den løber helt lige til der er hjul på.

Stel på CROSS RUNNER: 1. Saml den midterste samling og tryk side samlinger sammen. 2. Skru svinggrebene 2/3 i. 3. Pres samlingen i midten helt sammen, 4. Sving palen og kontrollér at låsestiften griber ind i hullet. 5. Stram svinggreb på siderørene. Stil dem parallelt med rørene.

Forhjul: 1. Åben bremsekløerne, 2. Løs enderne på Quick-release forakslen, 3. Åbn låsearmen og skub gaffelenderne ned over akslen. 4. Skru låsemøtrikken ind lidt af gangen til låsearmen let kan vippe ind og holde hjulet godt fast midt i gaflen. 5. Stram bremsekløerne.

Baghjul med skrueaksler: 1. Aksler skal sidde helt lige i bøsningen - ikke flugte med bagstellet. 2. Det skal føles meget let at skrue på med en 6 mm indsats nøgle og først sidst lægges der pres for at stramme til. Føles det hårdt eller knaser det skal akslen ud igen, delene renses før påsætning.

Baghjul med Quick release-aksler: 1. tryk knappen i akslen ind så låse kuglerne er frie, 2. sæt aksel i hjul, sæt akslen i stellet bøsning. Knappen skal hoppe ud igen, så kuglerne holder akslen fast.