


Brugsanvisning Merry fritstående sengegalge

Sengegalgen består af 8 dele -
monteres uden brug af værktøj



Placering:

Placér sengegalgen bagved sengen - sørg for at benene er
placeret inde under sengen



Mål:

- A: 200 cm.
- B: 100-114 cm.
- C: 90-97 cm.
- D: 5 cm.
- E: 30° svingbar

Rengøring:

Kan foretages med alle gængse- dog ikke ætsende
rengøringsmidler

Materiale:

Epoxlakeret stål

Maks. brugervægt: 100 kg.

