

# Vejledning

## PHE Air Chair Ergonomisk stol med luft i sædet



### Vejledning:

Der er monteret en slange med en knap under sædet.

- Sidder du på stolen, og trykker på knappen, lukker du luft ud.
- Sidder du IKKE på stolen, og trykker på knappen, lukker du luft ind.

På den måde, kan du regulere hvor meget luft du ønsker at have i sædet, og kan regulere det så tit du ønsker det. Når du sidder på sædet og bevæger dig fra side til side, fordeles luften automatisk, så du bliver støttet og kan sidde med ryggen rank, og dermed udsætte træthedsfølelsen. Sædet holder den mængde luft du har valgt.

Ved spørgsmål, kontakt os på mail eller tlf.