



Vejledning til

Kamæleon-luplampe



Lys og lup ApS · Erhvervsvei 30 · 2610 Rødovre · Tlf. 43 451 451 ·

Opstilling og ibrugtagning

Bordklemmen leveres i to dele; selve spænde-anordningen samt den kegleformede base, som lampen skal sættes

i. I sidstnævnte findes et rektangulært hul (se illustrationen til højre); stik den øverste ende af spænde-anordningen heri, og tryk den helt ind på plads, så klemmen ser ud som vist på illustrationen til venstre.




Drej håndtaget nederst på bordklemmen, indtil mellemrummet mellem den kegleformede base og den metalblanke skrue er stort nok til at "gæbe" over den bordplade, hvor lampen skal sidde. Sæt klemmen på bordkanten, og spænd

skruen til, indtil klemmen sidder godt fast. Skruen strammes når De drejer håndtaget *mod* uret som illustreret til højre.

Pak selve lampen ud – pas i den anledning på når De løsner den bindetråd der holder lampearmen sammenfoldet; ***fjedrene i lampearmen er temmelig stærke, og kan***

i uheldige tilfælde forvolde skade på personer og genstande i omgivelserne.




Sæt lampen i bordklemmen; den cylindriske studs for enden af lampearmen sættes ned i det runde hul i toppen af bordklemmen. Sørg for at studsens er helt i bund i bordklemmens hul.


Nær samlingen mellem lampens arm og hoved sidder en vingemøtrik (vist på illustrationen til højre); stram denne ved at dreje den med uret.



Pak den medleverede strømforsyning ud, og forbind dens ledning med den ledning der løber ud af lampearmen nær bordklemmen (se illustrationen nedenfor til venstre).



Sæt derefter strømforsyningen i en ledig stikkontakt, og tænd for strømmen på kontakten.



Linsedæksel

Deres luplampe leveres med et dæksel på lampehovedet, som dels beskytter linsen mod støv mv. når den ikke er i brug, og dels forhindrer at evt. sollys rammer linsen og evt. fokuseres på brændbart



Sæt **ALTID** dækslet på luplampen, når De ikke bruger den!



materiale på bordet under lampen.

Dækslet fjernes ved at gribe om det lille fremspring på dækslets overside.

Tænd og sluk for lampen


Lampen tændes og slukkes på den sorte, runde vippekontakt der sidder bagerst på lampehovedet: Tryk på den ende der er markeret med et "I" for at tænde, og på den ende der er markeret med et "O" for at slukke – se illustrationen til venstre.



Betjeningspanelet på lampehovedets forkant

Forrest på lampehovedet findes betjeningspanelet, med to berøringsfølsomme knapper adskilt af en delestreg – se illustrationen til højre. Delestregen er et

fremspring, som kan mærkes med fingrene uden at se på lampen.



Lysdæmpning

Til højre for delestregen ses et symbol der ligner en sol eller en blomst: Ved at berøre dette symbol én eller flere gange kan De skifte mellem fire forskellige lysstyrker i denne rækkefølge: stærkest, stærkt, svagere eller svagest. Når lampen er sat til den svageste lysstyrke, vil næste berøring af sol-symbolet få den til at skifte til den stærkeste lysstyrke igen.

Valg af farvetemperatur

Til venstre for delestregen ses et øje-symbol: Ved at berøre dette symbol én eller flere gange, kan De skifte mellem tre forskellige farvetemperaturer i denne rækkefølge: Lunt, let gyldent lys – neutralt hvidt lys – køligt lys i stil med dagslyset udenfor. Når lampen er sat til det kølige dagslys, vil næste berøring af øje-symbolet få den til at skifte tilbage til det lune, let gyldne lys.

Sikkerheds- og vedligeholdelsesforskrifter

- Lampen er ikke vandtæt, og må derfor kun bruges inden døre, ved fra –20 til +40 °C, og en relativ luftfugtighed på maksimalt 95%.
- Undgå at vand eller andre væsker trænger ind i lampen.
- Lampen rengøres med en blød klud – helst tør, og om nødvendigt kun *ganske* let fugtig.
- Undlad at skille lampen ad. Den er udstyret med LED-lyskilder, som holder i hele lampens levetid. Bliver det nødvendigt at reparere lampen, skal De henvende Dem til Lys og Iup – kontaktoplysninger er anført nederst på forsiden af denne vejledning.
- **Undgå direkte sollys på linsen!** Linsen kan fokusere lyset på samme måde som et "brændeglas", og antænde brændbart materiale under eller i nærheden af lampen. Sæt **altid** det medfølgende dæksel på linsen når De forlader lampen, eller når den ikke er i brug.

Tekniske specifikationer

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Linsemål: | 17 cm i diameter |
| Forstørrelse: | 1,75x |
| Linsens "brillestyrke": | 3 dioptrier |
| Lyskilde: | Fast indbyggede LED-lyskilder |
| Lysdæmpning: | Indbygget; 4 forskellige lysstyrker |
| Farvetemperatur: | 3000K, 4000K og 6000K |
| Forsyningsspænding: | 220-240 volt vekselspænding |