

**beskrivelse**

DETECT DOOR er en af PUZZLE systemets alarmsendere. Den fungerer, som en trådløs dørklokke og erstatter den almindelige trykknop uden for døren. DETECT DOOR kan også forbindes til den eksisterende dørklokkeinstallation, hvis det ønskes.

**anvendelse**

Når der trykkes på DETECT DOOR trykknappen, sendes et trådløst signal til én eller flere af følgende PUZZLE modtagere:

- CALL lyd giver
- FLASH lys giver
- POCKETVIB trådløs vibrator
- WAKE vække- og varslingssystem
- LOOP teleslyngeforstærker
- BEAM infrarødt system
- LINK AUX adapter

**funktion**

DETECT DOOR kan indstilles til 16 forskellige personlige koder, hvilket gør det muligt at have op til 16 DETECT DOOR installationer i nærheden af hinanden. I hjem med flere dørklokkeplaceringer kan op til fire DETECT DOOR systemer fungere samtidig med forskellige signalmønstre. DETECT DOOR drives af et enkelt udskifteligt lithium-batteri med en levetid på ca. 10 år.

**design**

DETECT DOOR er lavet af hård ABS plast og er designet til at være placeret udendørs under alle vejrforhold.

**specifikationer:**

**trådløs  
dørklokke****specifikationer**

|                   |   |
|-------------------|---|
| signaloverførsel  | Sender via FM<br>(frekvens: 433,92 MHz)           |
| personlig kode    | 16 mulige indstillinger                           |
| alarmsignaler     | Sender 1 af 4 mulige alarmsignaler                |
| rækkevidde        | Op til 75 meter                                   |
| batteri           | 1 stk. Lithium-type 1/2 AA 3,6 V                  |
| batterilevetid    | Ca. 10 år<br>(ved op til 5 aktiveringer om dagen) |
| størrelse (WxHxD) | 38 x 88 x 20 mm                                   |
| farve             | Sort/grå eller hvid/grå                           |
| materiale         | ABS plast<br>Silikonemærkat                       |