

Krykkebånd



En stor hjælp i enhver situation for brugere af krykker.

Hvor skal man stille krykkerne, når man har brug for at benytte en hånd, eller begge hænder?

- Når telefonen ringer.
- Når man skal give hånd.
- Når man skal gå på trapper hvor der er gelænder.
- Når man skal betale ved kassen i butikken.
- Når man plukker frugt.
- Det er kun fantasien der sætter grænser.

Samtidigt undgår man at falde over krykkerne, idet krykkebåndet er rundt om nakken.

Vores krykkebånd, der er elastisk, passer til alle typer krykker, de hæftes på krykkerne, hvorefter man har krykkebåndet omkring nakken, ganske simpelt.