


# Computerarm Type 1



Computerarm Type 1 til montering på kørestole og lignende mobile enheder.

Computerarmen monteres typisk på sæderammen, hvor efter computerens placering og indstilling følger siddestillingen.

Computerarmen løftes op og fri af beslaget, så er der let adgang til, at komme ud og ind i stolen samt de øvrige nødvendige service funktioner.

Computerarmen kan opbevares eksternt i en taske eller placeres i et passiv beslag på stolens bagside, det giver et simpel og hurtigt skift mellem aktiv og passiv position, hvor bruger indstillingerne bevares.

Computerarm Type 1 er en enkel, sikker og stabil løsning som kan anvendes til alle typer af mindre kommunikations computer samt forskellige typer af talemaskiner.

Computeren og armen er hver for sig aftagelig, uden brug af værktøj.

Indstilling og betjeningshåndtag er tydeligt markeret med farver.

Strømforsyning fra el kørestolens batteri eller batteribackup til manuelle kørestole, forlænger driftstiden for kommunikationsudstyret til en hel dag.

Model	Vare nr.:	HMI -nr..
Computerarm Type 1	60 00 10	25 381

