

INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL INFOVOX4

INTRODUKTION:

Denne vejledning hjælper dig til at komme godt i gang med installationen og brugen af din infovox4 USB talesyntese for første gang. Du kan følge denne vejledning som vil forklare dig om de forskellige muligheder, og hvordan du nemmest kan begynde at benytte infovox4. Skulle du have spørgsmål ud over denne vejledning, er du velkommen til at kontakte os ved hjælp af oplysningerne du finder til sidst i dette dokument.

God fornøjelse!

Med venlig hilsen
Instrulog A/S

INSTALLATIONS VEJLEDNING:

1. I infovox4 kassen finder du én USB nøgle og ét USB forlænger-kabel. Forlænger-kablet kan du benytte, hvis du har brug for at forlænge afstanden fra din computer til din infovox4 USB nøgle. Din USB nøgle er allerede programmeret med den licens du ønskede. Du er derfor klar til at begynde.
2. Sæt USB nøglen i din allerede opstartede computer. Din computer vil nu automatisk installere de drivere der skal bruges, før en eventuel installation kan gå i gang. Hvis din computer åbner Stifinder, skal du navigere ned til filen der hedder "I4Launcher". Hvis din computer åbner Automatisk afspilning kan du med fordel vælge "infovox4 launcher" under "Installer eller kørs program fra mediet". Herefter vil en automatisk installation af din USB nøgle påbegynde.
3. Den indbyggede NVDA starter op og du præsenteres for en infovox4 opstartslid. Du er nu klar til at benytte infovox4 kontrolpanelet, hvor du har forskellige muligheder:

- NVDA
- SpeechCreator
- Pronunciation Editor
- Download Manager
- Voice Manager

Vi vil dog kun koncentrere os om dine stemmer og mulighederne herom.

4. I første omgang skal du bestemme dig for hvilke stemmer du vil have adgang til. Dette gør du i Download Manager. Kort fortalt sørger du for at have de stemmer du ønsker at benytte downloaded og installeret på din USB nøgle. Når du så vil benytte USB nøglen på en anden computer, er det de samme stemmer du kan tilgå. Stemmer du derfor ikke vil benytte, vil ikke komme i vejen. Derfor:



5. Find og vælg Download Manager. Det kan gøres direkte fra Kontrolpanelet eller ved at trykke på ALT + L.
6. Du får nu en oversigt over alle dine tilgængelige stemmer. Herfra kan du vælge de stemmer du ønsker tilgængelige via din USB nøgle. De mest gængse stemmer (Dansk og Engelsk) vil være installeret – ønsker du andre stemmer tilføjet (eller fjernet) kan det gøres via denne Manager.
7. Når du har installeret og/eller fjernet de stemmer du ønsker skal du beslutte dig for om du vil benytte din ene licens på denne computer. Med infovox4 har du i alt fire licenser – tre som kan installeres lokalt og én universel, som du kan benytte på hvilken som helst computer. Ønsker du at benytte den universelle nøgle, behøver du ikke foretage dig yderligere.
8. Ønsker du derimod at installere en licens lokalt på din computer, så du bliver fri for USB nøglen, skal du vende tilbage til Kontrolpanelet. Det anbefales at gøre følgende: Tryk på ALT + W for at starte Configuration Wizard. Denne proces installerer infovox4 lokalt på computeren. Følg vejledningen - Yes, let's proceed with setup and activation – Next – Yes (Kontrol af brugerkonti, svar Ja) og vælg til sidst OK. Du har nu installeret infovox4 og én licens på din computer.



Instrulog A/S
Bjerringbrovej 116
DK-2610 Rødovre
Telefon: +45 44 97 94 77
E-mail: info@instrulog.dk