



## VELA TANGO 300/300E/310E TILBEHØR


<p><b>Sæde</b></p> 	<p>06062012692      XXX sæde (B:58xD:48 cm), Renewed Loop 60999 sort</p> <p>06062012693      XXX sæde (B:58xD:48 cm), Renewed Loop 60341 mørkegrå</p>
--	---

*Kan ikke monteres på VELA Tango 310E*


<p><b>Sæde</b></p> 	<p>06152012692      CY sæde (B:47xD:49 cm), Renewed Loop 60999 sort</p> <p>06152012693      CY sæde (B:47xD:49 cm), Renewed Loop 60341 mørkegrå</p>
---	---


*Kan ikke monteres på VELA Tango 310E*

## VELA TANGO 300/300E/310E TILBEHØR




<p><b>Sæde</b></p> 	<p>06778212692      4XL sæde (B:72xD:50 cm), Renewed Loop 60999 sort</p> <p>06778212693      4XL sæde (B:72xD:50 cm), Renewed Loop 60341 mørkegrå</p>
--	---

*Kan kun monteres på VELA Tango 310E*




<p><b>Overtræk til sæde</b></p> 	<p>46406664      Løst inkontinens overtræk til XXX sæde (B58xD:48 cm), DECU-TEX 664 sort</p> <p>46477664      Løst inkontinens overtræk til 4XL sæde (B72xD:50 cm), DECU-TEX 664 sort</p> <p>46A15571      Løst inkontinens overtræk til CY sæde (B47xD:49 cm), inkontinens frotté sort</p>
--	---

<p><b>Ryg</b></p> 	<p>08035211692      CX ryg (B:38xH:43 cm), Renewed Loop 60999 sort</p> <p>08035211693      CX ryg (B:38xH:43 cm), Renewed Loop 60341 mørkegrå</p>
---	---

## VELA TANGO 300/300E/310E TILBEHØR

<p><b>Ryg</b></p> 	<p>08495220692      CY ryg (B:43xH:45 cm), Renewed Loop 60999 sort</p> <p>08495220693      CY ryg (B:43xH:45 cm), Renewed Loop 60341 mørkegrå</p>
<p><b>Ryg</b></p>	<p>08505238692      CY ryg m. luftpude til lændestøtte (B:43xH:45 cm), Renewed Loop 60999 sort</p> <p>08505238693      CY ryg m. luftpude til lændestøtte (B:43xH:45 cm), Renewed Loop 60341 mørkegrå</p>
<p><b>Monteringskit til rygbøjle</b></p> 	<p>101065              Monteringskit til rygbøjle m/R2 beslag inkl. vinkelrigle</p>
<p><b>Hjul</b></p> 	<p>014015              Hjul 100 mm Sporkugleleje m/softlock bremse</p> <p>014811              Hjul 100 mm Sporkugleleje u/ bremse</p>

## VELA TANGO 300/300E/310E TILBEHØR

<p><b>Bremse</b></p> 	<p>922982                      Bremsepedal Hs</p>
<p><b>Skubbebøjle</b></p> 	<p>926350                      Skubbebøjle</p>
<p><b>Aktuator</b></p> 	<p>900702                      Linak aktuator LA 30-1, 200 mm f/ højdergulering f/Tango 300E</p> <p>901024                      Linak aktuator LA 30-1, 150 mm f/ højdergulering f/Tango 300E</p> <p>928797                      Linak aktuator LA30.1 24V, 150 mm f/ højdergulering f/Tango 310E</p>