




## TILBEHØR - VELA TANGO 700E ELEKTRISK

<p><b>EI-styring</b></p> 	<p>929049            EI-styring f/montage i begge armlæn</p> <p>929050            EI-styring f/montage i håndboks</p> <p>929124            EI-styring inkl. udstigningshjælp f/montage i håndboks</p>
--	---

*EI-styring bruges på stole med mere end én elfunktion (el-lift)*

<p><b>EI-lift</b></p> 	<p>929054            EI-lift, funktion Soft Touch Hs/Vs front under sæde</p> <p>929055            EI-lift, funktion i håndboks</p>
--	--

<p><b>Kip</b></p> 	<p>928980            Spindel kip, komplet</p> <p>929418            EI-kip, u/elstyring</p> <p>Stol med el-kip kan kun være uden rotation</p>
---	--

## TILBEHØR - VELA TANGO 700E ELEKTRISK

### El-ryg



929416

El-ryg, u/elstyring

Stol med el-ryg kan kun være uden rotation og uden skubbebøjle

### El-bremse



929053

El-bremse, u/elstyring

*El-bremse er kun muligt på en stol uden rotation*

### Sæde



771177920693

Sæde Active deep (B:40xD:49 cm), Renewed Loop 60341 mørkegrå

773217920693

Sæde Active XS (B:40xD:40 cm), Renewed Loop 60341 mørkegrå

773227920693

Sæde Active S (B:44xD:44 cm), Renewed Loop 60341 mørkegrå


773237920693


Sæde Active M (B:47xD:47 cm), Renewed Loop 60341 mørkegrå

773247920693


Sæde Active L/XL (B:50xD:50 cm), Renewed Loop 60341 mørkegrå

## TILBEHØR - VELA TANGO 700E ELEKTRISK





<p><b>Sæde</b></p> 	<p>774227959693 Sæde Contour S (B:44xD:44 cm), Renewed Loop 60341 mørkegrå</p> <p>774237959693 Sæde Contour M (B:47xD:47 cm), Renewed Loop 60341 mørkegrå</p> <p>774247959693 Sæde Contour L/XL (B:50xD:50 cm), Renewed Loop 60341 mørkegrå</p>
--	---

<p><b>Sæde</b></p> 	<p>929364 Sæde artrodese S (B:40xD:47 cm), Renewed Loop 60341 mørkegrå</p> <p>929369 Sæde artrodese L (B:47xD:47 cm), Renewed Loop 60341 mørkegrå</p>
---	---





*Artrodese sæder kan ikke kombineres med: fodstøtte type S og E, benstøtter, amputationsstøtte, lårstyr*

<p><b>Plansæde</b></p> 	<p>771407911052 Plansæde S (B:40xD:48 cm), Apollo skai, 147 sort</p> <p>771417911052 Plansæde M (B:45xD:48 cm), Apollo skai, 147 sort</p> <p>771427911052 Plansæde L (B:50xD:48 cm), Apollo skai, 147 sort</p>
--	--




## TILBEHØR - VELA TANGO 700E ELEKTRISK

<p><b>Sædeovertræk</b></p> 	<p>46T1117521 Overtræk til sæde Active deep (B:40xD:49 cm), Velour sort</p> <p>46T1321521 Overtræk til sæde Active (B:40xD:40 cm), Velour sort</p> <p>46T1322521 Overtræk til sæde Active/Contour (B:44xD:44 cm), Velour sort</p> <p>46T1323521 Overtræk til sæde Active/Contour (B:47xD:47 cm), Velour sort</p> <p>46T1324521 Overtræk til sæde Active/Contour (B:50xD:50 cm), Velour sort</p>
<p><b>Sædeovertræk inkontinens</b></p> 	<p>46T4117571 Overtræk inkontinens til sæde Active deep (B:40xD:49 cm), Inkonti frotte sort</p> <p>46T4321571 Overtræk inkontinens til sæde Active (B:40xD:40 cm), Inkonti frotte sort</p> <p>46T4322571 Overtræk inkontinens til sæde Active/Contour (B: 44xD:44 cm), Inkonti frotte sort</p> <p>46T4323571 Overtræk inkontinens til sæde Active/Contour (B: 47xD:47 cm), Inkonti frotte sort</p> <p>46T4324571 Overtræk inkontinens til sæde Active/Contour (B: 50xD:50 cm), Inkonti frotte sort</p>
<p><b>Ryg</b></p> 	<p>08A15120693 Ryg Active XS (B:38xH:22 cm), Renewed Loop 60341 mørkegrå</p> <p>08A25120693 Ryg Active S (B:38xH:30 cm), Renewed Loop 60341 mørkegrå</p>
<p><b>Ryg</b></p> 	<p>08A35120693 Ryg Active M (B:40xH:40 cm), Renewed Loop 60341 mørkegrå</p> <p>08A45120693 Ryg Active L/XL (B:40xH:48 cm), Renewed Loop 60341 mørkegrå</p> <p>08A55120693 Ryg Active L/XL m/oppustelig lændepude (B:40xH:48 cm), Renewed Loop 60341 mørkegrå</p>

## TILBEHØR - VELA TANGO 700E ELEKTRISK

<p><b>Ryg</b></p> 	<p>08255111693 Support L ryg (B:43xH:46 cm- indiv. 28 cm), Renewed Loop 60341 mørkegrå</p> <p>08335158693 Support L ryg m/oppustelig lændepude (B:43xH:46 cm), Renewed Loop 60341 mørkegrå</p>
<p><b>Ryg</b></p> 	<p>08B25122693 Ryg Contour S (B:36xH:38 cm), Renewed Loop 60341 mørkegrå</p> <p>08B35122693 Ryg Contour M (B:39xH:43 cm), Renewed Loop 60341 mørkegrå</p> <p>08B45122693 Ryg Contour L/XL (B:41xH:48 cm), Renewed Loop 60341 mørkegrå</p>
<p><b>Ryg</b></p> 	<p>08U27612693 Ryg ALB S (B:39xH:39 cm), H-betj, Renewed Loop 60341 mørkegrå</p> <p>08U37612693 Ryg ALB S (B:39xH:39 cm), V-betj, Renewed Loop 60341 mørkegrå</p>
<p><b>Ryg</b></p> 	<p>08U47612693 Ryg ALB M (B:39xH:49 cm), H-betj, Renewed Loop 60341 mørkegrå</p> <p>08U57612693 Ryg ALB M (B:39xH:49 cm), V-betj, Renewed Loop 60341 mørkegrå</p>

## TILBEHØR - VELA TANGO 700E ELEKTRISK

<p><b>Ryg</b></p> 	<p>08U67612693 Ryg ALB L (B:39xH:51 cm), H-betj, Renewed Loop 60341 mørkegrå</p> <p>08U77612693 Ryg ALB L (B:39xH:51 cm), V-betj, Renewed Loop 60341 mørkegrå</p>
<p><b>Ryg</b></p>	<p>08V15160693 Planryg m/hook velcro (B:40xH:48 cm), Renewed Loop 60341 mørkegrå</p>
<p><b>Rygbøjle</b></p> 	<p>929068 Rygbøjle 24 cm m/monteringskit</p> <p>929069 Rygbøjle 31 cm m/monteringskit</p>
<p><b>Rygbøjle</b></p> 	<p>929070 Rygbøjle m/vinkel 24 cm m/monteringskit</p> <p>929071 Rygbøjle ALB m/monteringskit</p> <p>Bruges på ALB ryg</p>

## TILBEHØR - VELA TANGO 700E ELEKTRISK

### Armlæn - stang 19,3 cm



1026304003	Armlæn indstillelig, Hs, m/P.U. pude 9x30 cm, stang 19,3 cm
1026331003	Armlæn indstillelig, Hs, m/P.U. pude 8x26 cm, stang 19,3 cm
1026335003	Armlæn indstillelig, Hs, m/P.U. pude 9x25 cm, stang 19,3 cm
1116304003	Armlæn indstillelig, Vs, m/P.U. pude 9x30 cm, stang 19,3 cm
1116331003	Armlæn indstillelig, Vs, m/P.U. pude 8x26 cm, stang 19,3 cm
1116335003	Armlæn indstillelig, Vs, m/P.U. pude 9x25 cm, stang 19,3 cm

### Armlæn - stang 22,3 cm



1026404003	Armlæn indstillelig, Hs, m/P.U. pude 9x30 cm, stang 22,3 cm
1026431003	Armlæn indstillelig, Hs, m/P.U. pude 8x26 cm, stang 22,3 cm
1026435003	Armlæn indstillelig, Hs, m/P.U. pude 9x25 cm, stang 22,3 cm
1116404003	Armlæn indstillelig, Vs, m/P.U. pude 9x30 cm, stang 22,3 cm
1116431003	Armlæn indstillelig, Vs, m/P.U. pude 8x26 cm, stang 22,3 cm
1116435003	Armlæn indstillelig, Vs, m/P.U. pude 9x25 cm, stang 22,3 cm

### Armlæn - stang 22,3 cm



1026305003	Armlæn indstillelig, Hs, m/P.U. pude 9x30 cm m/el-betj, stang 19,3 cm
1026405003	Armlæn indstillelig, Hs, m/P.U. pude 9x30 cm m/el-betj, stang 22,3 cm
1116305003	Armlæn indstillelig, Vs, m/P.U. pude 9x30 cm m/el-betj, stang 19,3 cm
1116405003	Armlæn indstillelig, Vs, m/P.U. pude 9x30 cm m/el-betj, stang 22,3 cm

## TILBEHØR - VELA TANGO 700E ELEKTRISK





<p><b>Armlæn - stang 22,3 cm</b></p> 	<p>1026360003 Armlæn indstillelig, Hs, m/P.U. pude 9x30 cm m/Soft Touch el-betj, stang 19,3 cm</p> <p>1026460003 Armlæn indstillelig, Hs, m/P.U. pude 9x30 cm m/Soft Touch el-betj, stang 22,3 cm</p> <p>1116360003 Armlæn indstillelig, Vs, m/P.U. pude 9x30 cm m/Soft Touch el-betj, stang 19,3 cm</p> <p>1116460003 Armlæn indstillelig, Vs, m/P.U. pude 9x30 cm m/Soft Touch el-betj, stang 22,3 cm</p>
<p><b>Armlæn</b></p> 	<p>1026558167 Armlæn indstillelig, Hs, m/Hemiplegiarmlæns pude 13x44 cm</p> <p>1116558167 Armlæn indstillelig, Vs, m/Hemiplegiarmlæns pude 13x44 cm</p>
<p><b>Armlæn - stang 19,3 cm</b></p> 	<p>1026326167 Armlæn indstillelig, Hs, m/Combi pude 10x37 cm, stang 19,3 cm</p> <p>1026329167 Armlæn indstillelig, Hs, m/Combi pude 10x32 cm, stang 19,3 cm</p> <p>1116326167 Armlæn indstillelig, Vs, m/Combi pude 10x37 cm, stang 19,3 cm</p> <p>1116329167 Armlæn indstillelig, Vs, m/Combi pude 10x32 cm, stang 19,3 cm</p>
<p><b>Armlæn - stang 22,3 cm</b></p> 	<p>1026426167 Armlæn indstillelig, Hs, m/Combi pude 10x37 cm, stang 22,3 cm</p> <p>1026429167 Armlæn indstillelig, Hs, m/Combi pude 10x32 cm, stang 22,3 cm</p> <p>1116426167 Armlæn indstillelig, Vs, m/Combi pude 10x37 cm, stang 22,3 cm</p> <p>1116429167 Armlæn indstillelig, Vs, m/Combi pude 10x32 cm, stang 22,3 cm</p>






## TILBEHØR - VELA TANGO 700E ELEKTRISK

<p><b>Armlæn - stang 22,3 cm</b></p> 	<p>1026328167 Armlæn indstillelig, Hs, m/Combi trug pude 10x42 cm, stang 19,3 cm</p> <p>1026428167 Armlæn indstillelig, Hs, m/Combi trug pude 10x42 cm, stang 22,3 cm</p> <p>1116328167 Armlæn indstillelig, Vs, m/Combi trug pude 10x42 cm, stang 19,3 cm</p> <p>1116428167 Armlæn indstillelig, Vs, m/Combi trug pude 10x42 cm, stang 22,3 cm</p>
<p><b>Armlæn - stang 19,3 cm</b></p> 	<p>1026604003 Armlæn nedklappelig, Hs, m/ P.U. pude 9x30 cm, stang 19,3 cm</p> <p>1026631003 Armlæn nedklappelig, Hs, m/ P.U. pude 8x26 cm, stang 19,3 cm</p> <p>1116604003 Armlæn nedklappelig, Vs, m/P.U. pude 9x30 cm, stang 19,3 cm</p> <p>1116631003 Armlæn nedklappelig, Vs, m/P.U. pude 8x26 cm, stang 19,3 cm</p>
<p><b>Armlæn - stang 22,3 cm</b></p> 	<p>1026704003 Armlæn nedklappelig, Hs, m/ P.U. pude 9x30 cm, stang 22,3 cm</p> <p>1026731003 Armlæn nedklappelig, Hs, m/ P.U. pude 8x26 cm, stang 22,3 cm</p> <p>1116704003 Armlæn nedklappelig, Vs, m/P.U. pude 9x30 cm, stang 22,3 cm</p> <p>1116731003 Armlæn nedklappelig, Vs, m/P.U. pude 8x26 cm, stang 22,3 cm</p>
<p><b>Armlæn - stang 22,3 cm</b></p> 	<p>1026605003 Armlæn nedklappelig, Hs, m/ P.U. pude 9x30 cm m/el-betj, stang 19,3 cm</p> <p>1026705003 Armlæn nedklappelig, Hs, m/ P.U. pude 9x30 cm m/el-betj, stang 22,3 cm</p> <p>1116605003 Armlæn nedklappelig, Vs, m/P.U. pude 9x30 cm m/el-betj, stang 19,3 cm</p> <p>1116705003 Armlæn nedklappelig, Vs, m/P.U. pude 9x30 cm m/el-betj, stang 22,3 cm</p>

## TILBEHØR - VELA TANGO 700E ELEKTRISK

<p><b>Armlæn - stang 22,3 cm</b></p> 	<p>1026660003 Armlæn nedklappelig, Hs, m/ P.U. pude 9x30 cm m/Soft Touch el-betj, stang 19,3 cm</p> <p>1026760003 Armlæn nedklappelig, Hs, m/ P.U. pude 9x30 cm m/Soft Touch el-betj, stang 22,3 cm</p> <p>1116660003 Armlæn nedklappelig, Vs, m/P.U. pude 9x30 cm m/Soft Touch el-betj, stang 19,3 cm</p> <p>1116760003 Armlæn nedklappelig, Vs, m/P.U. pude 9x30 cm m/Soft Touch el-betj, stang 22,3 cm</p>
<p><b>Bremsestang</b></p> 	<p>929023 Bremsestang 39 cm</p>
<p><b>Bremsestang</b></p> 	<p>929024 Bremsestang indstillelig 44-62 cm</p>
<p><b>Bremsestang</b></p> 	<p>929025 Bremsestang indstillelig 44-62 cm m/T-bremsegreb</p>


# TILBEHØR - VELA TANGO 700E ELEKTRISK


<p><b>Hjulsæt</b></p> 	<p>929006                      Hjulsæt m/2 x bremsehjul</p>
<p><b>Hjulsæt</b></p> 	<p>929007                      Hjulsæt m/4 x bremsehjul</p>
<p><b>Bremsekit</b></p> 	<p>928757                      Bremsekit f/4 x bremse inkl. 2 stk. bremsehjul</p> <p>Til ombygning fra bremse på to hjul til 4 x bremsehjul</p>

## TILBEHØR - VELA TANGO 700E ELEKTRISK




<p><b>Hjulsæt</b></p> 	<p>928736                      Hjulsæt m/4 x letløbende hjul (2 hjul med bremse)</p>
---	--

*928736 Letløbende hjul kan ikke kombineres med alt tilbehør*

<p><b>Antitipbøjle</b></p> 	<p>929121                      Antitipbøjle, komplet med beslag og skruer</p>
--	---



<p><b>Antitiphjul</b></p> 	<p>929151                      Antitiphjul, 2 stk. foran, komplet med beslag og skruer</p>
	<p>929152                      Antitiphjul, 2 stk. bagpå, komplet med beslag og skruer</p>
	<p>929153                      Antitiphjul, 2 stk. foran og 2 stk. bagpå, komplet med beslag og skruer</p>

## TILBEHØR - VELA TANGO 700E ELEKTRISK

<p><b>Fodstøtte</b></p> 	<p>928731 Fodstøtte opklappelig, f/letløbshjul, komplet m/ben kort model</p> <p>928732 Fodstøtte opklappelig, komplet m/ben lang model</p>
<p><b>Fodstøtte</b></p> 	<p>928740 Fodstøtte enkel Hs+Vs m/montagekit</p>
<p><b>Fodstøtte</b></p> 	<p>929347 Fodstøtte type S m/LP.27 plade 28,3x27,5 cm, 10°, underben 31-46 cm m/monteringskit</p> <p>929348 Fodstøtte type S m/LP.27 plade 28,3x27,5 cm, 10°, underben 26-36 cm m/monteringskit</p> <p>929349 Fodstøtte type S m/LP.25 plade 33,5x25 cm, 10°, underben 31-46 cm m/monteringskit</p> <p>929350 Fodstøtte type S m/LP.25 plade 33,5x25 cm, 10°, underben 26-36 cm m/monteringskit</p>


*Fodstøtte type S er kun muligt på en stol uden rotation*

## TILBEHØR - VELA TANGO 700E ELEKTRISK


<p><b>Amputationsstøtte</b></p> 	<p>929353      Amputationsstøtte Hs, b16 x h26 cm, komplet m/mont. beslag f/stol med el</p> <p>929354      Amputationsstøtte Vs, b16 x h26 cm, komplet m/mont. beslag f/stol med el</p>
<p><b>Benstøtte</b></p> 	<p>929357      Benstøtte type E, Hs, 67°, komplet m/mont. beslag f/stol med el</p> <p>929358      Benstøtte type E, Vs, 67°, komplet m/mont. beslag f/stol med el</p>

*Benstøtte type E er kun muligt på en stol uden rotation*

## TILBEHØR - VELA TANGO 700E ELEKTRISK


<p><b>Benstøtte</b></p> 	<p>929361 Benstøtte type E-eleverbar, Hs, 68° -&gt; -7°, komplet m/mont. beslag f/stol med el</p> <p>929362 Benstøtte type E-eleverbar, Vs, 68° -&gt; -7°, komplet m/mont. beslag f/stol med el</p>
---	---

*Benstøtte type E-eleverbar er kun muligt på en stol uden rotation og kan kun monteres i enten højre eller venstre side*


<p><b>Nakkestøtte</b></p> 	<p>413103167 Nakkestøtte m/ES pude (B:25xH:12 cm), sort læder</p>
--	---

*Nakkestøtter kan ikke monteres på ryggene Active XS, Active S og ALB*

## TILBEHØR - VELA TANGO 700E ELEKTRISK

<p><b>Nakkestøtte</b></p> 	<p>413105391      Nakkestøtte m/SW pude (B:26xH:13 cm), sort læder</p>
---	--




*Nakkestøtter kan ikke monteres på ryggene Active XS, Active S og ALB*

<p><b>Nakkestøtte</b></p> 	<p>4131E1591      Nakkestøtte m/fleksibel small pude (H:8 cm), sort læder</p>
--	---


*Nakkestøtter kan ikke monteres på ryggene Active XS, Active S og ALB*




## TILBEHØR - VELA TANGO 700E ELEKTRISK

<p><b>Hoftesele</b></p> 	<p>929010      Hoftesele, Y-sele str. Small 2,5x127 cm m/monteringskit</p> <p>929011      Hoftesele, Y-sele str. Medium 4x140 cm m/monteringskit</p> <p>929012      Hoftesele, Y-sele str. Large 4x175 cm m/monteringskit</p>
<p><b>Hoftesele</b></p> 	<p>929013      Hoftesele, Pelvi str. XSmall 2,5x120 cm m/monteringskit</p> <p>929014      Hoftesele, Pelvi str. Small 4x200 cm m/monteringskit</p> <p>929015      Hoftesele, Pelvi str. Medium 4x205 cm m/monteringskit</p> <p>929016      Hoftesele, Pelvi str. Large 4x205 cm m/monteringskit</p>
<p><b>Brystsele</b></p> 	<p>929017      Brystsele, H-sele Sternum str. Small l:120 cm m/monteringskit</p> <p>929018      Brystsele, H-sele Sternum str. Medium l:135 cm m/monteringskit</p> <p>929019      Brystsele, H-sele Sternum str. Large l:153 cm m/monteringskit</p>

## TILBEHØR - VELA TANGO 700E ELEKTRISK

<p><b>Lårstyr/Hoftestyr, stænger 12,5 cm</b></p> 	<p>58056052 Lårstyr/Hoftestyr, sæt, L:11xH:6,5 cm, stænger 12,5 cm, sort skai</p> <p>58057052 Lårstyr/Hoftestyr, sæt, L:25xH:7,5 cm, stænger 12,5 cm, sort skai</p> <p>58058052 Lårstyr/Hoftestyr, sæt, L:19xH:7,5 cm, stænger 12,5 cm, sort skai</p>
--	---

*På artrodese sæderne kan der kun monteres hoftestyr*

<p><b>Kropsstøtter, stænger 19,5 cm</b></p> 	<p>929020 Kropsstøtter, sæt, m/buede PU puder S, stænger 19,5 cm, komplet inkl. beslag og monteringskit</p> <p>929021 Kropsstøtter, sæt, m/buede PU puder L, stænger 19,5 cm, komplet inkl. beslag og monteringskit</p> <p>929022 Kropsstøtter, sæt, m/lige polstrede puder, stænger 19,5 cm, komplet inkl. beslag og monteringskit</p>
--	---

*Kropsstøtter med 19,5 cm stænger bruges på ryggene Active M og L/XL, Contour S, M og L/XL*

## TILBEHØR - VELA TANGO 700E ELEKTRISK

### Kropsstøtter, stænger 22,5 cm



- 929046 Kropsstøtter, sæt, m/buede PU puder S, stænger 22,5 cm, komplet inkl. beslag og monteringskit
- 929047 Kropsstøtter, sæt, m/buede PU puder L, stænger 22,5 cm, komplet inkl. beslag og monteringskit
- 929048 Kropsstøtter, sæt, m/lige polstrede puder, stænger 22,5 cm, komplet inkl. beslag og monteringskit


*Kropsstøtter med 22,5 cm stænger bruges på ryggen Support L*

### Monteringskit til kropsstøtter





- 101001 Monteringskit sæt - til kropsstøtte, længde 150 mm
- 101080 Monteringskit f/en side - til kropsstøtte, længde 150 mm

### Monteringskit til kropsstøtter



- 928405 Monteringskile f/kropsstøtte, 1 stk

## TILBEHØR - VELA TANGO 700E ELEKTRISK

<p><b>Skubbebøjle</b></p> 	<p>929345                      Skubbebøjle indstillelig, komplet inkl. fæste</p>
<p><b>Kontaktboks</b></p> 	<p>924047                      Linak kontaktboks 1 funktion m/ jackbøsning</p>
<p><b>Aktuator</b></p> 	<p>929333                      Aktuator JS36 200 mm</p> <p>929334                      Aktuator JS36 300 mm</p>