



Med DISCO cyklen forbliver du selvhjulpnen og mobil, får frihed til at motionere og et transportmiddel til foretage daglige gøremål, præcis når du ønsker det.

DISCO anbefales til dig der er gangbesværet, eller er utryk ved at stige op på en almindelig cykel. Og til dig der bare har lyst til en anderledes 3-hjulet cykel. Det komfortable sofasæde tæt ved jorden garanterer dig en behagelig og sikker cykeltur, hver gang! Modellen fås både til voksne og børn.

DISCO cyklen er særligt kendt for komfort, holdbarhed og formidable køreegenskaber:

- let for dig at stige på og sikker at køre
- behageligt sofasæde, der nemt reguleres frem og tilbage
- ekstrem stærk konstruktion og lang levetid (+10 år)
- 7 gear med/uden bakfunktion
- tilpasses dine særlige behov og leveres indenfor 15 arbejdsdage

Du kan også få DISCO med elmotor, og alle modeller kan tilpasses netop dine behov. RING TIL OS og få rådgivning til den rigtige løsning for dig, og hør om pris og muligheder for at få en cykel på prøve. Vi sidder klar ved telefon 99 92 06 00, mandag - torsdag fra 8 - 16, fredag fra 8 - 15.

Standard udstyrspakke:

- 7 gear
- Differentiale
- Fod- og håndbremse
- Parkeringsbremse
- Justerbart sæde og styr
- Frontkurv
- Godkendt lås med 2 nøgler
- Sidespejl
- Sædehynde
- Schwalbe Marathon Plus dæk

DISCO P20:

(forhjulsmotor)

Cyklens funktioner:

En Disco P20 er udstyret med en såkaldt speed sensor, der kræver at du træder i pedalerne for at få hjælp fra motoren. Hvor meget hjælp du ønsker styres med 5 niveautrin. Disse 5 trin er til rådighed i alle 7 gear. Skal man bruge lidt hjælp til igangsætning kan man anvende det indbyggede gashåndtag som starthjælp op til max 6 km/t. Gashåndtaget kan også bruges permanent og til at "overtage" styringen, så du f.eks. ved en bakke kan give fuld gas og komme hurtigt og nemt op. Systemet slår selv fra ved max 25 km/t. Cyklen har starthjælp op til max 6 km/t. Køredistancen på et fuldt opladet batteri er op til 30 km. Ved gunstige vind- og vejforhold – og afhængig af valgt niveautrin – ofte endnu længere. Displayet placeret på styret viser informationer om batteristand, hastighed, kørt distance samt hjælpeniveau. Batteriet er aftageligt og opladning kan derfor foregå, hvor du ønsker. Sædet med bløde hynder sikrer dig en uovertruffen komfort på dine ture!

DISCO P20

Gearsystemer efter tilvalg:
 Friløbsnav m/ 7 gear
 7 gear med bak



DISCO P20



DISCO (u. motor)



DISCO Medi
 -mindre udgave af Disco til personer med makshøjde på ca. 165 cm. M/16" hjul.

DATA:

	Disco Medi	Disco
Længde:	171 cm	185 cm
Bredde:	68 cm	75 cm
Skridlængde, std.	65 cm	72 cm
Brugervægt, max:	125 kg	125 kg
Indstigningshøjde:	25 cm	26 cm
Hjulstørrelse:	16"	20"
Motor:	250W	250W

Batteri: Modelafhængigt -
 kontakt os for nærmere info.

Disco leveres i flg. farver:

	Rødmetallic
	Blåmetallic
	Sølvmetallic
	Matsort

Alle farver er i miljøvenligt pulverlak
 Disco leveres enten med eller uden motor