

Brugervejledning - En-knapsradio

Du kan også se en film på www.joyandcare.com eller här:

<https://www.youtube.com/watch?v=z7NThHTIFNA>

1) I højre skuffe på bagsiden af radio, finder du elledningen og de to indstillingsknappe. Sæt elledningen i radion og i en tændt vægkontakt (eller sæt batterier i- 6 st 1.5v).



2) Fjern frontpanelet.



3) Sæt knapperne på radion- en for volume og en for indstilling af radiokanalen.



4) Starta radion ved at trykke på knappen på oversiden af radion.

5) Indstill ønsket radiokanal og fjern knapperne.

6) Sæt på frontpanelet igen og læg knapperne i skuffen på bagsiden.

Færdig!