

BETJENING:

1. Stil apparatet på en plan overflade.
2. Hæld vand på vandbeholderen og spænd låget til.
3. Stil vandbeholderen på foden.
4. Tjek at netspændingen passer med den angivne spænding på apparatet, og sæt stikket i en stikkontakt. Displayet viser TÆND symbolet.
5. Tryk på TÆND , hvorefter LED-lyset vil tænde. Apparatet vil begynde at arbejde på AUTO-funktion. Displayet viser AUTO symbolet samt skiftevis den aktuelle luftfugtighed og temperatur i 30 sekunder. Efter 15 sekunder uden aktivitet dæmpes displayet. Du kan vække displayet til live igen ved at trykke på en knap, dog ikke power-knappen (tænd/sluk).

I **Auto-funktionen** bestemmer apparatet den optimale luftfugtighed og arbejder på at opnå denne ved maksimal effekt. Hvis den aktuelle luftfugtighed er lav, går apparatet til høj effekt. Når luftfugtigheden er nået til det ønskede niveau, vil maskinen køre i lav hastighed.

Betjeningstrin:

Tag topdækslet/dysen af og tag vandbeholderen ud af apparatet. Vend beholderen på hovedet (over vasken) og åbn vandbeholderen. Fyld den med rent vand. Luk dækslet og sæt beholderen tilbage i apparatet.

Sæt topdækslet på vandbeholderen.

Tilslut strømforsyningen og tænd for apparatet (START ALDRIG APPARATET, HVIS DER IKKE ER VAND I VANDSKÅLEN), hvorefter hovedindikatoren vil tænde.

* Vedligeholdelse

Hvis vandet er hårdt (det indeholder meget calcium og magnesium), kan der dannes en form for "hvidt pulver" på overfladen af vandskålen, transduceren og indersiden af vandbeholderen. Kalk på overfladen af transduceren gør, at apparatet ikke virker ordentligt. Brug evt. N2C-Kalkfri for at forhindre kalkdannelse.

Vi anbefaler, at du:

- 1) Bruger kold kogt vand eller destilleret vand.
- 2) Rengør transduceren, vandbeholderen og vandskålen hver uge.
- 3) Skift regelmæssigt vandet i vandbeholderen, så det holdes frisk.
- 4) Sørg for at hælde vandet ud af vandbeholderen og tørre vandskålen, hvis apparatet skal gemmes væk i længere tid.
- 5) Rengør hele apparatet og sørg for, at alle delene er helt tørre, hvis de skal gemmes væk i længere tid.

Sådan rengøres transduceren:

- 1) Hæld 5-10 dråber rengøringsmiddel på overfladen af transduceren, og vent i 2-5 minutter.
- 2) Børst kalken af overfladen.
- 3) Skyl transduceren med rent vand.

Sådan rengøres vandskålen:

- 1) Rengør vandskålen med en blød klud og rengøringsmiddel, hvis der er kalk i den.
- 2) Hvis der også er kalk på sikkerhedskontakten, skal du komme lidt rengøringsmiddel på kalken og rense det af med en børste
- 3) Skyl vandskålen i rent vand.

Brug

N2C-Kalkfri og undgå tilkalkning:

Udover rengøring anbefales at tilsætte N2C-Kalkfri til vandet, hvis man bruger vandhanevand.

- 1) Tilføj pose med 15 gram N2C-Kalkfri til tanken, når vandet fyldes i.
- 2) Hver 2. måned udskiftes posen med en ny N2C-Kalkfri pose.
- 3) Såfremt man oplever kalkdannelser øges frekvensen.