




TILBEHØR - VELA TANGO 700E ELEKTRISK





<p>El-styring</p> 	<p>929049 El-styring f/montage i begge armlæn</p> <p>929050 El-styring f/montage i håndboks</p> <p>929124 El-styring inkl. udstigningshjælp f/montage i håndboks</p>
--	---

El-styring bruges på stole med mere end én elfunktion (el-lift)


<p>El-lift</p> 	<p>929054 El-lift, funktion Soft Touch Hs/Vs front under sæde</p> <p>929055 El-lift, funktion i håndboks</p>
---	--

<p>Kip</p> 	<p>928980 Spindel kip, komplet</p> <p>929051 El-kip, u/elstyring</p> <p>Stol med el-kip kan kun være uden rotation</p>
---	--


TILBEHØR - VELA TANGO 700E ELEKTRISK


<p>El-ryg</p> 	<p>929052 El-ryg, u/elstyring</p> <p>Stol med el-ryg kan kun være uden rotation og uden skubbebøjle</p>
<p>El-bremse</p> 	<p>929053 El-bremse, u/elstyring</p>
<p>Sæde</p> 	<p>771047920687 Sæde Active M (B:44xD:44 cm), Main Line mørkgrå IF276</p> <p>771057920687 Sæde Active L (B:47xD:47 cm), Main Line mørkgrå IF276</p> <p>771067920687 Sæde Active XL (B:49xD:49 cm), Main Line mørkgrå IF276</p> <p>771167920687 Sæde Active S (B:40xD:40 cm), Main Line mørkgrå IF276</p> <p>771177920687 Sæde Active deep (B:40xD:49 cm), Main Line mørkgrå IF276</p>
<p>Sæde</p> 	<p>771017956687 Sæde Contour M (B:44xD:44 cm), Main Line mørkgrå IF276</p> <p>771027956687 Sæde Contour L (B:47xD:47 cm), Main Line mørkgrå IF276</p> <p>771037956687 Sæde Contour XL (B:49xD:49 cm), Main Line mørkgrå IF276</p> <p>771157956687 Sæde Contour S (B:40xD:40 cm), Main Line mørkgrå IF276</p>

TILBEHØR - VELA TANGO 700E ELEKTRISK





<p>Sæde</p> 	<p>929085 Sæde artrodese S (B:40xD:47 cm), Main Line mørkgrå IF276</p> <p>929101 Sæde artrodese L (B:47xD:47 cm), Main Line mørkgrå IF276</p>
--	---

Artrodese sæder kan ikke kombineres med: rotation, fodstøtte type S og E, benstøtter, amputationsstøtte, lårstyr





<p>Plansæde</p> 	<p>771407911052 Plansæde S (B:40xD:48 cm), Apollo skai, 147 sort</p> <p>771417911052 Plansæde M (B:45xD:48 cm), Apollo skai, 147 sort</p> <p>771427911052 Plansæde L (B:50xD:48 cm), Apollo skai, 147 sort</p>
---	---

<p>Sædeovertræk</p> 	<p>46T1104521 Overtræk til sæde Active M (B:44xD:44 cm), Velour sort</p> <p>46T1105521 Overtræk til sæde Active L (B:47xD:47 cm), Velour sort</p> <p>46T1106521 Overtræk til sæde Active XL (B:49xD:49 cm), Velour sort</p> <p>46T1116521 Overtræk til sæde Active S (B:40xD:40 cm), Velour sort</p> <p>46T1117521 Overtræk til sæde Active deep (B:40xD:49 cm), Velour sort</p>
--	---




TILBEHØR - VELA TANGO 700E ELEKTRISK

<p>Sædeovertræk</p> 	<p>46T2101521 Overtræk til sæde Contour M (B:44xD:44 cm), Velour sort</p> <p>46T2102521 Overtræk til sæde Contour L (B:47xD:47 cm), Velour sort</p> <p>46T2103521 Overtræk til sæde Contour XL (B:49xD:49 cm), Velour sort</p> <p>46T2115521 Overtræk til sæde Contour S (B:40xD:40 cm), Velour sort</p>
<p>Sædeovertræk inkontinens</p> 	<p>46T4104571 Overtræk inkontinens til sæde Active M (B:44xD:44 cm), Inkonti frotte sort</p> <p>46T4105571 Overtræk inkontinens til sæde Active L (B:47xD:47 cm), Inkonti frotte sort</p> <p>46T4106571 Overtræk inkontinens til sæde Active XL (B:49xD:49 cm), Inkonti frotte sort</p> <p>46T4116571 Overtræk inkontinens til sæde Active S (B:40xD:40 cm), Inkonti frotte sort</p> <p>46T4117571 Overtræk inkontinens til sæde Active deep (B:40xD:49 cm), Inkonti frotte sort</p>
<p>Sædeovertræk inkontinens</p> 	<p>46T5101571 Overtræk inkontinens til sæde Contour M (B:44xD:44 cm), Inkonti frotte sort</p> <p>46T5102571 Overtræk inkontinens til sæde Contour L (B:47xD:47 cm), Inkonti frotte sort</p> <p>46T5103571 Overtræk inkontinens til sæde Contour XL (B:49xD:49 cm), Inkonti frotte sort</p> <p>46T5115571 Overtræk inkontinens til sæde Contour S (B:40xD:40 cm), Inkonti frotte sort</p>
<p>Ryg</p> 	<p>08T45120687 Ryg Active M (B:38xH:30 cm), Main Line mørkgrå IF276</p> <p>08T55120687 Ryg Active L (B:40xH:40 cm), Main Line mørkgrå IF276</p> <p>08U15111687 Ryg Active S (B:38xH:22 cm), Main Line mørkgrå IF276</p> <p>08U85120687 Ryg Active XL (B:40xH:48 cm), Main Line mørkgrå IF276</p>

TILBEHØR - VELA TANGO 700E ELEKTRISK

<p>Ryg</p> 	<p>08T15122687 Ryg Contour M (B:36xH:38 cm), Main Line mørkgrå IF276</p> <p>08T25122687 Ryg Contour L (B:39xH:43 cm), Main Line mørkgrå IF276</p> <p>08T35122687 Ryg Contour XL (B:41xH:48 cm), Main Line mørkgrå IF276</p>
<p>Ryg</p> 	<p>08255111687 Ryg Support L (B:43xH:46cm- indiv. 28 cm), Main Line mørkgrå IF276</p> <p>08335158687 Ryg Support L (B:43xH:46cm) m/oppustelig lændepude, Main Line mgrå IF276</p>
<p>Ryg</p> 	<p>08U27612687 Ryg ALB S (B:39xH:39 cm) H-betj, Main Line mørkgrå IF276</p> <p>08U37612687 Ryg ALB S (B:39xH:39 cm) V-betj, Main Line mørkgrå IF276</p>
<p>Ryg</p> 	<p>08U47612687 Ryg ALB M (B:39xH:49 cm) H-betj, Main Line mørkgrå IF276</p> <p>08U57612687 Ryg ALB M (B:39xH:49 cm) V-betj, Main Line mørkgrå IF276</p>

TILBEHØR - VELA TANGO 700E ELEKTRISK

<p>Ryg</p> 	<p>08U67612687 Ryg ALB L (B:39xH:51 cm) H-betj, Main Line mørkgrå IF276</p> <p>08U77612687 Ryg ALB L (B:39xH:51 cm) V-betj, Main Line mørkgrå IF276</p>
<p>Rygbøjle</p> 	<p>929068 Rygbøjle 24 cm m/monteringskit</p> <p>Bruges på sæderne Active, artrodese og Plansæder</p> <p>929069 Rygbøjle 31 cm m/monteringskit</p> <p>Bruges på Contour sæderne</p>
<p>Rygbøjle</p> 	<p>929070 Rygbøjle m/vinkel 24 cm m/monteringskit</p> <p>Bruges kun på sæderne Active, artrodese og Plansæder</p> <p>929071 Rygbøjle ALB m/monteringskit</p> <p>Bruges på ALB ryg</p>

TILBEHØR - VELA TANGO 700E ELEKTRISK

Armlæn - stang 19,3 cm



1026304003	Armlæn indstillelig, Hs, m/P.U. pude 9x30 cm, stang 19,3 cm
1026331003	Armlæn indstillelig, Hs, m/P.U. pude 8x26 cm, stang 19,3 cm
1026335003	Armlæn indstillelig, Hs, m/P.U. pude 9x25 cm, stang 19,3 cm
1116304003	Armlæn indstillelig, Vs, m/P.U. pude 9x30 cm, stang 19,3 cm
1116331003	Armlæn indstillelig, Vs, m/P.U. pude 8x26 cm, stang 19,3 cm
1116335003	Armlæn indstillelig, Vs, m/P.U. pude 9x25 cm, stang 19,3 cm

Armlæn med 19,3 cm stænger bruges på sæderne Active, artrodese og Plansæder

Armlæn - stang 22,3 cm



1026404003	Armlæn indstillelig, Hs, m/P.U. pude 9x30 cm, stang 22,3 cm
1026431003	Armlæn indstillelig, Hs, m/P.U. pude 8x26 cm, stang 22,3 cm
1026435003	Armlæn indstillelig, Hs, m/P.U. pude 9x25 cm, stang 22,3 cm
1116404003	Armlæn indstillelig, Vs, m/P.U. pude 9x30 cm, stang 22,3 cm
1116431003	Armlæn indstillelig, Vs, m/P.U. pude 8x26 cm, stang 22,3 cm
1116435003	Armlæn indstillelig, Vs, m/P.U. pude 9x25 cm, stang 22,3 cm

Armlæn med 22,3 cm stænger bruges på Contour sæderne

TILBEHØR - VELA TANGO 700E ELEKTRISK

Armlæn - stang 19,3 cm



1026305003	Armlæn indstillelig, Hs, m/P.U. pude 9x30 cm m/el-betj, stang 19,3 cm
1026334003	Armlæn indstillelig, Hs, m/P.U. pude 9x25 cm m/el-betj, stang 19,3 cm
1116305003	Armlæn indstillelig, Vs, m/P.U. pude 9x30 cm m/el-betj, stang 19,3 cm
1116334003	Armlæn indstillelig, Vs, m/P.U. pude 9x25 cm m/el-betj, stang 19,3 cm

Armlæn med 19,3 cm stænger bruges på sæderne Active, artrodese og Plansæder

Armlæn - stang 22,3 cm



1026405003	Armlæn indstillelig, Hs, m/P.U. pude 9x30 cm m/el-betj, stang 22,3 cm
1026434003	Armlæn indstillelig, Hs, m/P.U. pude 9x25 cm m/el-betj, stang 22,3 cm
1116405003	Armlæn indstillelig, Vs, m/P.U. pude 9x30 cm m/el-betj, stang 22,3 cm
1116434003	Armlæn indstillelig, Vs, m/P.U. pude 9x25 cm m/el-betj, stang 22,3 cm

Armlæn med 22,3 cm stænger bruges på Contour sæderne

TILBEHØR - VELA TANGO 700E ELEKTRISK

Armlæn - stang 19,3 cm



1026359003	Armlæn indstillelig, Hs, m/P.U. pude 9x25 cm m/Soft Touch el-betj, stang 19,3 cm
1026360003	Armlæn indstillelig, Hs, m/P.U. pude 9x30 cm m/Soft Touch el-betj, stang 19,3 cm
1116359003	Armlæn indstillelig, Vs, m/P.U. pude 9x25 cm m/Soft Touch el-betj, stang 19,3 cm
1116360003	Armlæn indstillelig, Vs, m/P.U. pude 9x30 cm m/Soft Touch el-betj, stang 19,3 cm

Armlæn med 19,3 cm stænger bruges på sæderne Active, artrodese og Plansæder

Armlæn - stang 22,3 cm



1026459003	Armlæn indstillelig, Hs, m/P.U. pude 9x25 cm m/Soft Touch el-betj, stang 22,3 cm
1026460003	Armlæn indstillelig, Hs, m/P.U. pude 9x30 cm m/Soft Touch el-betj, stang 22,3 cm
1116459003	Armlæn indstillelig, Vs, m/P.U. pude 9x25 cm m/Soft Touch el-betj, stang 22,3 cm
1116460003	Armlæn indstillelig, Vs, m/P.U. pude 9x30 cm m/Soft Touch el-betj, stang 22,3 cm

Armlæn med 22,3 cm stænger bruges på Contour sæderne

TILBEHØR - VELA TANGO 700E ELEKTRISK

<p>Armlæn</p> 	<p>1026558167 Armlæn indstillelig, Hs, m/Hemiplegiarmlåenspude 13x44 cm</p> <p>1116558167 Armlæn indstillelig, Vs, m/Hemiplegiarmlåenspude 13x44 cm</p>
<p>Armlæn - stang 19,3 cm</p> 	<p>1026326167 Armlæn indstillelig, Hs, m/Combi pude 10x37 cm, stang 19,3 cm</p> <p>1026329167 Armlæn indstillelig, Hs, m/Combi pude 10x32 cm, stang 19,3 cm</p> <p>1116326167 Armlæn indstillelig, Vs, m/Combi pude 10x37 cm, stang 19,3 cm</p> <p>1116329167 Armlæn indstillelig, Vs, m/Combi pude 10x32 cm, stang 19,3 cm</p>

Armlæn med 19,3 cm stænger bruges på sæderne Active, artrodese og Plansæder

TILBEHØR - VELA TANGO 700E ELEKTRISK

Armlæn - stang 22,3 cm



1026426167	Armlæn indstillelig, Hs, m/Combi pude 10x37 cm, stang 22,3 cm
1026429167	Armlæn indstillelig, Hs, m/Combi pude 10x32 cm, stang 22,3 cm
1116426167	Armlæn indstillelig, Vs, m/Combi pude 10x37 cm, stang 22,3 cm
1116429167	Armlæn indstillelig, Vs, m/Combi pude 10x32 cm, stang 22,3 cm

Armlæn med 22,3 cm stænger bruges på Contour sæderne

Armlæn - stang 19,3 cm



1026328167	Armlæn indstillelig, Hs, m/Combi trug pude 10x42 cm, stang 19,3 cm
1116328167	Armlæn indstillelig, Vs, m/Combi trug pude 10x42 cm, stang 19,3 cm

Armlæn med 19,3 cm stænger bruges på sæderne Active, artrodese og Plansæder

TILBEHØR - VELA TANGO 700E ELEKTRISK

Armlæn - stang 22,3 cm



1026428167	Armlæn indstillelig, Hs, m/Combi trug pude 10x42 cm, stang 22,3 cm
1116428167	Armlæn indstillelig, Vs, m/Combi trug pude 10x42 cm, stang 22,3 cm

Armlæn med 22,3 cm stænger bruges på Contour sæderne

Armlæn - stang 19,3 cm



1026604003	Armlæn nedklappelig, Hs, m/ P.U. pude 9x30 cm, stang 19,3 cm
1026631003	Armlæn nedklappelig, Hs, m/ P.U. pude 8x26 cm, stang 19,3 cm
1026635003	Armlæn nedklappelig, Hs, m/ P.U. pude 9x25 cm, stang 19,3 cm
1116604003	Armlæn nedklappelig, Vs, m/P.U. pude 9x30 cm, stang 19,3 cm
1116631003	Armlæn nedklappelig, Vs, m/P.U. pude 8x26 cm, stang 19,3 cm
1116635003	Armlæn nedklappelig, Vs, m/P.U. pude 9x25 cm, stang 19,3 cm

Armlæn med 19,3 cm stænger bruges på sæderne Active, artrodese og Plansæder

TILBEHØR - VELA TANGO 700E ELEKTRISK

Armlæn - stang 22,3 cm



1026704003	Armlæn nedklappelig, Hs, m/ P.U. pude 9x30 cm, stang 22,3 cm
1026731003	Armlæn nedklappelig, Hs, m/ P.U. pude 8x26 cm, stang 22,3 cm
1026735003	Armlæn nedklappelig, Hs, m/ P.U. pude 9x25 cm, stang 22,3 cm
1116704003	Armlæn nedklappelig, Vs, m/P.U. pude 9x30 cm, stang 22,3 cm
1116731003	Armlæn nedklappelig, Vs, m/P.U. pude 8x26 cm, stang 22,3 cm
1116735003	Armlæn nedklappelig, Vs, m/P.U. pude 9x25 cm, stang 22,3 cm

Armlæn med 22,3 cm stænger bruges på Contour sæderne


Armlæn - stang 19,3 cm




1026605003	Armlæn nedklappelig, Hs, m/ P.U. pude 9x30 cm m/el-betj, stang 19,3 cm
1026634003	Armlæn nedklappelig, Hs, m/ P.U. pude 9x25 cm m/el-betj, stang 19,3 cm
1116605003	Armlæn nedklappelig, Vs, m/P.U. pude 9x30 cm m/el-betj, stang 19,3 cm
1116634003	Armlæn nedklappelig, Vs, m/P.U. pude 9x25 cm m/el-betj, stang 19,3 cm

Armlæn med 19,3 cm stænger bruges på sæderne Active, artrodese og Plansæder

TILBEHØR - VELA TANGO 700E ELEKTRISK


Armlæn - stang 22,3 cm 	1026705003	Armlæn nedklappelig, Hs, m/ P.U. pude 9x30 cm m/el-betj, stang 22,3 cm
	1026734003	Armlæn nedklappelig, Hs, m/ P.U. pude 9x25 cm m/el-betj, stang 22,3 cm
	1116705003	Armlæn nedklappelig, Vs, m/P.U. pude 9x30 cm m/el-betj, stang 22,3 cm
	1116734003	Armlæn nedklappelig, Vs, m/P.U. pude 9x25 cm m/el-betj, stang 22,3 cm

Armlæn med 22,3 cm stænger bruges på Contour sæderne


Armlæn - stang 19,3 cm 	1026659003	Armlæn nedklappelig, Hs, m/ P.U. pude 9x25 cm m/Soft Touch el-betj, stang 19,3 cm
	1026660003	Armlæn nedklappelig, Hs, m/ P.U. pude 9x30 cm m/Soft Touch el-betj, stang 19,3 cm
	1116659003	Armlæn nedklappelig, Vs, m/P.U. pude 9x25 cm m/Soft Touch el-betj, stang 19,3 cm
	1116660003	Armlæn nedklappelig, Vs, m/P.U. pude 9x30 cm m/Soft Touch el-betj, stang 19,3 cm


Armlæn med 19,3 cm stænger bruges på sæderne Active, artrodese og Plansæder

TILBEHØR - VELA TANGO 700E ELEKTRISK





<p>Armlæn - stang 22,3 cm</p> 	<p>1026759003 Armlæn nedklappelig, Hs, m/ P.U. pude 9x25 cm m/Soft Touch el-betj, stang 22,3 cm</p> <p>1026760003 Armlæn nedklappelig, Hs, m/ P.U. pude 9x30 cm m/Soft Touch el-betj, stang 22,3 cm</p> <p>1116759003 Armlæn nedklappelig, Vs, m/P.U. pude 9x25 cm m/Soft Touch el-betj, stang 22,3 cm</p> <p>1116760003 Armlæn nedklappelig, Vs, m/P.U. pude 9x30 cm m/Soft Touch el-betj, stang 22,3 cm</p>
--	---

Armlæn med 22,3 cm stænger bruges på Contour sæderne




<p>Bremsestang</p> 	<p>929023 Bremsestang 39 cm</p>
--	---------------------------------

<p>Bremsestang</p> 	<p>929024 Bremsestang indstillelig 44-62 cm</p>
---	---

TILBEHØR - VELA TANGO 700E ELEKTRISK





<p>Bremsestang</p> 	<p>929025 Bremsestang indstillelig 44-62 cm m/T-bremsegreb</p>
<p>Hjulsæt</p> 	<p>929006 Hjulsæt m/2 x bremsehjul</p>
<p>Hjulsæt</p> 	<p>929007 Hjulsæt m/4 x bremsehjul m/manuel bremse</p>
<p>Bremsekit</p> 	<p>928757 Bremsekit f/4 x bremse f/manuel bremse inkl. 2 stk. bremsehjul Til ombygning fra bremse på to hjul til 4 x bremsehjul</p>

TILBEHØR - VELA TANGO 700E ELEKTRISK


<p>Hjulsæt</p> 	<p>929008 Hjulsæt m/4 x bremsehjul m/elbremsefunktion</p>
<p>Bremsekit</p> 	<p>929173 Bremsekit f/4 x bremse m/elbremsefunktion inkl. 2 stk. bremsehjul Til ombygning fra bremse på to hjul til 4 x bremsehjul</p>
<p>Hjulsæt</p> 	<p>928736 Hjulsæt m/4 x letløbende hjul (2 hjul med bremse)</p>

928736 Letløbende hjul kræver speciel montage og kan ikke kombineres med alt tilbehør


TILBEHØR - VELA TANGO 700E ELEKTRISK

<p>Antitipbøjle</p> 	<p>929121 Antitipbøjle, komplet med beslag og skruer</p>
<p>Antitiphjul</p> 	<p>929151 Antitiphjul, 2 stk. foran, komplet med beslag og skruer</p> <p>929152 Antitiphjul, 2 stk. bagpå, komplet med beslag og skruer</p> <p>929153 Antitiphjul, 2 stk. foran og 2 stk. bagpå, komplet med beslag og skruer</p>
<p>Fodstøtte</p> 	<p>928731 Fodstøtte opklappelig, f/letløbshjul, komplet m/ben kort model</p> <p>928732 Fodstøtte opklappelig, komplet m/ben lang model</p>
<p>Fodstøtte</p> 	<p>928740 Fodstøtte enkel Hs+Vs m/montagekit</p>


TILBEHØR - VELA TANGO 700E ELEKTRISK

<p>Fodstøtte</p> 	<p>928717 Fodstøtte type S m/LP.27 plade 28,3x27,5 cm, 10°, underben 31-46 cm m/monteringskit</p> <p>928718 Fodstøtte type S m/LP.27 plade 28,3x27,5 cm, 10°, underben 26-36 cm m/monteringskit</p> <p>928719 Fodstøtte type S m/LP.25 plade 33,5x25 cm, 10°, underben 31-46 cm m/monteringskit</p> <p>928720 Fodstøtte type S m/LP.25 plade 33,5x25 cm, 10°, underben 26-36 cm m/monteringskit</p>
---	---


Fodstøtte type S er kun muligt på en stol uden rotation

<p>Amputationsstøtte</p> 	<p>929028 Amputationsstøtte Hs, b16 x h26 cm, komplet m/mont. beslag f/stol med el</p> <p>929029 Amputationsstøtte Vs, b16 x h26 cm, komplet m/mont. beslag f/stol med el</p>
--	---

TILBEHØR - VELA TANGO 700E ELEKTRISK

<p>Benstøtte</p> 	<p>929040 Benstøtte type E, Hs, 67°, komplet m/mont. beslag f/stol med el</p> <p>929041 Benstøtte type E, Vs, 67°, komplet m/mont. beslag f/stol med el</p>
---	---

Benstøtte type E er kun muligt på en stol uden rotation

<p>Benstøtte</p> 	<p>929044 Benstøtte type E-eleverbar, Hs, 68° -> -7°, komplet m/mont. beslag f/stol med el</p> <p>929045 Benstøtte type E-eleverbar, Vs, 68° -> -7°, komplet m/mont. beslag f/stol med el</p>
--	---

Benstøtte type E-eleverbar er kun muligt på en stol uden rotation og kan kun monteres i enten højre eller venstre side

TILBEHØR - VELA TANGO 700E ELEKTRISK

Nakkestøtte



413103167

Nakkestøtte m/ES pude (B:25xH:12 cm), sort læder

Nakkestøtter kan kun monteres på ryggene: Active L og XL, Contour M, L og XL, Support L

Nakkestøtte




413105391

Nakkestøtte m/SW pude (B:26xH:13 cm), sort læder

Nakkestøtter kan kun monteres på ryggene: Active L og XL, Contour M, L og XL, Support L

TILBEHØR - VELA TANGO 700E ELEKTRISK



<p>Nakkestøtte</p> 	<p>4131E1591 Nakkestøtte m/fleksibel small pude (H:8 cm), sort læder</p>
---	---

Nakkestøtter kan kun monteres på ryggene: Active L og XL, Contour M, L og XL, Support L

<p>Hoftesele</p> 	<p>929010 Hoftesele, Y-sele str. Small m/monteringskit 929011 Hoftesele, Y-sele str. Medium m/monteringskit 929012 Hoftesele, Y-sele str. Large m/monteringskit</p>
---	--

<p>Hoftesele</p> 	<p>929013 Hoftesele, Pelvi str. XSmall m/monteringskit 929014 Hoftesele, Pelvi str. Small m/monteringskit 929015 Hoftesele, Pelvi str. Medium m/monteringskit 929016 Hoftesele, Pelvi str. Large m/monteringskit</p>
---	---

TILBEHØR - VELA TANGO 700E ELEKTRISK

<p>Brystsele</p> 	<p>929017 Brystsele, H-sele Sternum str. Small m/monteringskit</p> <p>929018 Brystsele, H-sele Sternum str. Medium m/monteringskit</p> <p>929019 Brystsele, H-sele Sternum str. Large m/monteringskit</p>
<p>Lårstyr/Hoftestyr, stænger 12,5 cm</p> 	<p>58056052 Lårstyr/Hoftestyr, sæt, L:11xH:6,5 cm, stænger 12,5 cm, sort skai</p> <p>58057052 Lårstyr/Hoftestyr, sæt, L:25xH:7,5 cm, stænger 12,5 cm, sort skai</p> <p>58058052 Lårstyr/Hoftestyr, sæt, L:19xH:7,5 cm, stænger 12,5 cm, sort skai</p>

Lårstyr/Hoftestyr med 12,5 cm stænger bruges på Active og artrodese sæderne. På artrodese sæderne kan der kun monteres hoftestyr

TILBEHØR - VELA TANGO 700E ELEKTRISK

Lårstyr/Hoftestyr, stænger 17,3 cm



- | | |
|----------|---|
| 58053052 | Lårstyr/Hoftestyr, sæt, L:11xH:6,5 cm, stænger 17,3 cm, sort skai |
| 58054052 | Lårstyr/Hoftestyr, sæt, L:25xH:7,5 cm, stænger 17,3 cm, sort skai |
| 58055052 | Lårstyr/Hoftestyr, sæt, L:19xH:7,5 cm, stænger 17,3 cm, sort skai |

Lårstyr/Hoftestyr med 17,3 cm stænger bruges på Contour- og plansæderne

Kropsstøtter, stænger 19,5 cm



- | | |
|--------|---|
| 929020 | Kropsstøtter, sæt, m/buede PU puder S, stænger 19,5 cm, komplet inkl. beslag og monteringskit |
| 929021 | Kropsstøtter, sæt, m/buede PU puder L, stænger 19,5 cm, komplet inkl. beslag og monteringskit |
| 929022 | Kropsstøtter, sæt, m/lige polstrede puder, stænger 19,5 cm, komplet inkl. beslag og monteringskit |

Kropsstøtter med 19,5 cm stænger bruges på ryggene Active L og XL, Contour M, L og XL

TILBEHØR - VELA TANGO 700E ELEKTRISK

Kropsstøtter, stænger 22,5 cm



929046

Kropsstøtter, sæt, m/buede PU puder S, stænger 22,5 cm, komplet inkl. beslag og monteringskit

929047

Kropsstøtter, sæt, m/buede PU puder L, stænger 22,5 cm, komplet inkl. beslag og monteringskit

929048

Kropsstøtter, sæt, m/lige polstrede puder, stænger 22,5 cm, komplet inkl. beslag og monteringskit

Kropsstøtter med 22,5 cm stænger bruges på ryggen Support L

Monteringskit til kropsstøtter



101001

Monteringskit sæt - til kropsstøtte, længde 150 mm

101080

Monteringskit f/en side - til kropsstøtte, længde 150 mm




Monteringskit til kropsstøtter



928405

Monteringskile f/kropsstøtte, 1 stk

TILBEHØR - VELA TANGO 700E ELEKTRISK

<p>Skubbebøjle</p> 	<p>928744 Skubbebøjle indstillelig, komplet inkl. fæste</p>
<p>Kontaktboks</p> 	<p>924047 Linak kontaktboks 1 funktion m/ jackbøsning</p>
<p>Aktuator</p> 	<p>926416 Aktuator Nordic 200 mm 928803 Aktuator Nordic 300 mm</p>