

BRUGSANVISNING

Forord

Tak fordi du har valgt PULLT produktet, produceret af: ts inventar A/S, Ferrarivej 7, DK-7100 Vejle.
Tlf.: +45 76498900 – www.tsinventar.dk

Produkt beskrivelse

PULLT er et fleksibelt skolebord / pult, der manuelt nemt kan flyttes fra sted til sted og bordpladen kan justeres (el-dreven) i højde for at opnå korrekt højde.

PULLT er tiltænkt anvendt eks. som møbel i tilknytning til brug ved i undervisningssituationer.

PULLT er udstyret med 2 el- motorer, der drives parallel, med blød start og stop når du justerer højden.

PULLT er udført med vedligeholdelsesfri kompaktlaminat bordplade

Produktudvikling:

PULLT har i designfasen gennemgået en løbende tilpasning til kundeønsker og er tilpasset personer højere end 159 cm (uden sko) – oplever du forhold, der kan forbedre produktet, kontakt da venligst producenten herfor.

Mål (A)	:	750 x 850 x 700 mm
Mål (B)	:	750 x 850 x 790 mm
Vægt	:	66 kg
El tilslutning	:	230 v. – 50 Hz
Stand by Power	:	0,1 W.
Max. vægt belastning	:	100 KG

Sikkerhedsanvisninger

Inden ibrugtagning:

Sikker anvendelse af systemet er kun muligt, når denne brugsanvisning gennemlæses og omhyggeligt overholdes.

Manglende overholdelse af instruktioner kan resultere i skade på såvel personer som produktet, og må kun anvendes af personer der har den nødvendige erfaring eller viden om PULLT. Børn og personer med nedsat fysiske eller mentale evner, må ikke anvende PULLT.

PULLT må ikke anvendes til leg, person- og vareløft.

Hvis der er synlige skader på PULLT, må den ikke tages i brug.

PULLT må kun anvendes indendørs og ikke udsættes for vand og fugtpåvirkning.

Afgiver PULLT enheden usædvanlige lyde eller lugte, skal du omgående afbryde spænding med det samme, førend PULLT flyttes.

Hæve/sænke systemet, må ikke overstige en arbejds cyklus 10% ~ 6 min. / Time eller max. 2 min. kontinuerlig brug, da dette vil resultere i en overophedning af motorerne og kontrol boksen. Overskridelse af arbejds cyklus vil resultere i en dramatisk reduktion af systemets levetid.

Anti-kollisionfunktionen i hæve/sænkesystemet kan begrænse materielle skader, hvis der sker en kollision med en fast genstand. Opad styrken er ca. 20 kg. Og nedad belastningen vil være ca. 40 kg. Ved disse modstandsværdier vil driften stoppes øjeblikkeligt, og søjlerne vil begynde at køre i den modsatte retning (ca. 50 mm), dette sker automatisk.

Anti-kollision vil ikke blive aktiveret, hvis kollisionens tidsrum er for lang tid, fx hvis kollisionen sker med blødt objekt.

ADVARSEL

Bundplade må IKKE fjernes – evt. reparation af det elektriske system må kun udføres af autoriseret elinstallatør.

Statisk elektricitet kan forekomme hvorfor PULLT ® ikke må anvendes til formål hvor dette skal undgås.

For at undgå risiko for funktionsfejl, skal alle reparationer udføres af ts inventar A/S eller autoriseret PULLT værksteder / reparatører.

Ved fare for evt. lynnedslag skal elforsyningsledningen – af sikkerhedsmæssige årsager – fjernes

Undgå løst liggende ledninger på gulv.

Ibrugtagning:

Når PULLT er placeret på den ønskede position, lås hjulene.

Kontroller at ingen personer eller forhindrende genstande er i anvendelsesområdet.

Tilslut 230 v. netspænding, udført i henhold til Stærkstrøms Bekendtgørelsen med jordforbindelse.

Kontroller igen at der er fri passage således at hæve sænke funktionen ikke udsætter personer og materialer for skade.

Juster bordpladen til den ønskede højde.

Efter anvendelse og under transport afbryd og fjern altid strømforsyningskablet.

Lås hjulene når PULLT henstår.

Garanti

Der er en 12 måneders garanti på PULLT produkter mod fabrikationsfejl gældende fra produktionsdatoen for de enkelte produkter (se CE mærkat).

PULLT garanti er kun gyldig, for så vidt som udstyret er blevet anvendt og vedligeholdt korrekt og ikke har været modificeret eller forsøgt repareret af uautoriseret værksted. Samt at systemet ikke udsættes for voldsom behandling.

Vedligeholdelse

Hold PULLT ren for støv og snavs med passende mellemrum og inspicere for skader. Rengøringsmidler og desinfektionsmidler må ikke være stærkt alkaliske eller sure (PH værdi 6-8). Der må ikke tilføres vand og fugt til det elektriske system.

Ved usædvanlig rengøringsbehov, kontakt producenten for yderligere information.

Bortskaffelse af PULLT 's produkter

Til bortskaffelse og skrotning af PULLT produktet, anbefales det, at produktet skal skilles ad så meget som muligt, og inddeles i forskellige affaldsgrupper til genbrug eller forbrænding.

For eksempel kan affald sorteres i metal, plast, kabelskrot, brændbart materiale.

Nogle af disse hovedgrupper kan opdeles yderligere i undergrupper, fx metal kan inddeles i stål /

aluminium / kobber og plast kan indeles i ABS / PA / PE / PP, o.s.v..

Mærkning

PULLT produktet er CE mærket i henhold til maskindirektivet, arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 612 af 25. juni 2008.

Overensstemmelseserklæring

ts inventar A/S, Ferrarivej 7, DK-7100 Vejle

teknisk ansvarlig: Claus Ritter, Fabrikschef


Produkt

Flexibel, transportabel pult med højdeindstillelig bordplade.

Produktnavn

PULLT

Det erklæres herved at PULLT opfylder relevante bestemmelser i direktiv 2006/42/EF, Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 612 af 25. juni 2008. samt DS/EN 1729-1 3. udgave 2008-09-09

Vejle, den 9. november 2010.

Claus Ritter