

Samling og regulering af Ergoret Arbejdsstol og Lænde Ergoret Arbejdsstol

Der kan fås **reservedele** som sæder, hjul og gaspatroner til udskiftning af slidte dele.



1. Sådan samles stolen

Stolen samles ved at placere hjulstellet på gulvet, hvorefter gaspatronen sættes i stellet og til sidst sættes sædet på gaspatronen. Vi afprøver og aktiverer altid gaspatronen inden forsendelse af stolen.



2. Sådan aktiveres gaspatron

Sæt dig let på sædet og afprøv gaspatronen. Pump det lille sorte håndtag op og ned, mens du henholdsvis sætter og løfter dig fra sædet.



3. Sådan afmonteres sædet

Hvis gaspatronen *ikke* følger med op, når håndtaget pumpes op og ned, skal gaspatronen reguleres igen via den lille skrue i spidsen på gaspatronen. Afmonter sædet fra gaspatron ved at slå let på sædets bund med en gummihammer til sædet løsnes.



4. Sådan reguleres gaspatron

Tag en skruetrækker og drej den lille skrue 1/2 omgang, som sidder på spidsen af gaspatronen. Saml stolen igen og afprøv om det gav resultatet. Hvis den ønskede virkning udebliver, gentages processen til gaspatronen er indstillet og fungerer.



5. Sådan monteres og afmonteres hjul

Hjulene sidder monteret på stellet ved levering, og er påsat med håndkraft i tryk-system på stellet. Hjulene kan let afmonteres igen ved at indsætte en skruetrækker mellem hjul og stel, og så vippe forsigtigt indtil hjulet løsnes. Hjulene trykkes let på igen med håndkraft.