

Air Manager 200



Log 5/200



TEKNOLOGI

CLOSED COUPLE FIELD TECHNOLOGY

DESTRUERER ALLE LUFTBÅRNE PATOGENER, BIOFARER, VOC'ER. FJERNE EFFEKTIVT STØVPARTIKLER.

RENSER FOR OG DESTRUERER

- Støvpartikler
- Lugt
- Røg
- Tobaksolierester
- Luftbårne bakterier
- Mug og svampesporer
- VOC'er (Flygtige organiske midler)

EKSEMPLER PÅ ANVENDELSE

- Små kontorer
- Hotelværelser
- Mødelokaler
- Venteværelser
- Plejehjem
- Hospitaler
- Klinikker

KORREKT DIMENSIONERING

For at beregne maksimal effekt i forhold til et givent behov ganges lokalets rumfang med det anbefalede antal luftskifte pr. time

Vi anbefaler til:

- Indeklima min. 3 luftskifte pr. time
- Skadeservice min. 5 luftskifte pr. time
- Laboratorier min. 6 luftskifte pr. time

VIGTIG INFORMATION

Skal altid tilsluttes strømkilde med jord

Fastmonterede produkter skal installeres af en autoriseret el-installatør

Airmanager™-produkter må aldrig anvendes i stedet for emhætte i køkkenmiljøer, da koncentreret stegedefedt tilstopper filtrene



Air Manager 200



Log 5/200 Hvid

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

EKSTRA INFORMATIO

Luftgennemstrømning/time	Op til 200 m ³	Friktionsfrie MAGLEFF venti-latorer
Konstruktion	Laserskåret, bukket og svejset stålkabinet med antibakteriel overflade	
Materiale/farve	Hvid, pulverlakering	Rustfri stål og alle farver mod et pristillæg
Vægt og udstyr	3,9 kg. incl. håndtag	
El-tilslutning	220/240V, 50 Hz enkeltfaset med jord	
Lydniveau/1 m afstand	39 dB	
Sikring	220 – 240V, F: 3,15 Ampere	
Strømforsyning/betjening	IEC strømindsugning med indbygget sikring samt tænd/sluk-knap med indbygget lys	
Placering	Kan placeres eller monteres på alle vand-rette flader nær anvendelig strømkilde	Min. 500 mm afstand til væg, loft og inventar for tilstrækkelig luftcirkulation
Bemærk	Apparater må ikke tildækkes og skal altid tilsluttes strømkilde med jord	
Tilbehør	Elektrostatisk High Air Flow (HAF) filter 2 m strømkabel	HAF-filter opfanger ultrafine partikler på ned til 0,1 My (μ)
Rengøring	Aftørring med en tør klud.	
Service	Minimum årligt obligatorisk eftersyn og rengøring af de indre dele udføres af en autoriseret servicetekniker	Evt. yderligere antal service-eftersyn aftales ved indgåelse af kontrakt
Filterskift	Foretages almindeligvis min. hver 3. måned I bakteriologisk miljø skiftes min. hver måned	Afhændes som almindeligt restaffald Afhændes som klinisk risiko-affald

STANDARDER OG BEMÆRKNINGER:

Anvendte komponenter i henhold til CE, TI specifikation, VDE, BEAB, UTE, CSA og eller UL.

2-5 ÅRS PRODUKTGARANTI:

På alle fastmonterede produkter gives 5 års fuld garanti mod fabriktionsfejl, ellers 2 år. For-udsætningen for garantiens gyldighed er, at produktet installeres, anvendes og serviceres, samt at filterskift foretages i overensstemmelse med den medfølgende brugermanual.