

SAFE-AIRS ONE

LUFTRENSER

SAFE-LIFE ApS

Mads Clausens Vej 6
9800 Hjørring



TLF: +45 88 63 89 00

EMAIL: nca@safe-life.dk

SAFE-AIRS ONE X



TEKNOLOGI

CP-technology – (Cold plasma technology)

**DESTUERER ALLE LUFTBÅRNE
PATOGENER (HERUNDER VIRA
OG BAKTERIER), BIOFARER &
VOC'ER**

**FJERNER EFFEKTIVT
STØVPARTIKLER**

RENSER OG DESTRUERER:

STØVPARTIKLER
LUGTGENER
RØG
TOBAKSOLIERESTER
LUFTBÅRNE BAKTERIER
MUG- OG SVAMPESPORER
FLYGTIGE ORGANISKE MIDLER

ANVEDELSESEKSEMPLER:

- SMÅ OG MELLESTORE
KONTORER
- HOTELVÆRELSESR •
MØDELOKALER
- VENDEVÆRELSESR
- PLEJEHJEM
- HOSPITALER
- MINDRE SENGEAFSNIT

KORREKT DIMENSIONIERING

For at beregne maksimal effekt i forhold til et givent behov ganges lokalets rumfang med det anbefalede antal luftskifte pr. time.

Vi anbefaler til:

- indeklime min. 3 luftskifte pr. time
- skadeservice min. 5 luftskifte pr. time
- laboratorier min. 6 luftskifte pr. time

VIGTIG INFORMATION

Skal altid tilsluttes strømkilde.

Fastmonterede produkter skal installeres af en autoriseret el-installatør

SAFE-LIFE-produkter må aldrig anvendes i stedet for emhætte i køkkenmiljøer, da koncentreret stegfedt tilstopper filtrene

SAFE-AIRS ONE

LUFTRENSER

SAFE-LIFE ApS

Mads Clausens Vej 6
9800 Hjørring



TLF: +45 88 63 89 00

EMAIL: nca@safe-life.dk

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

EKSTRA INFORMATION

LUFTGENNEMSTRØMNING/TIME	Op til 600 m ³	Friktionsfrie MAGLEFF ventilatorer
KONSTRUKTION	Laserskåret, bukket og svejset aluminiumkabinet med antibakteriel overflade	
MATERIALE/FARVE	Klinisk hvid, pulverlakering	Aluminium og alle farver mod et pristillæg
VÆGT OG Udstyr	3,4 kg	Monteringsbeslag kræver 2 skruer (tilkøb)
MÅL (MM)	Højde, bredde, dybde: 340 x 280 x 140	
LYDNIVEAU/1 M AFSTAND	18 dB	
EL-TILSLUTNING	220/240V, 50 Hz enkeltfaset	
SIKRING	220 – 240V, F: 3,15 ampere	
STRØMFORBRUG	10W	
STRØMFORSYNING/BETJENING	IEC strømindtag med indbygget sikring samt tænd/sluk-knap med indbygget lys	
PLACERING	Kan placeres eller monteres på alle vandrette flader nær anvendelig strømkilde	Min. 500 mm afstand til væg, loft og inventar for tilstrækkelig luftcirkulation
BEMÆRK	SAFE-LIFE-apparater må ikke tildækkes og skal altid tilsluttes strømkilde.	
TILBEHØR	Elektrostatisk High Air Flow (F7) filter og 2 m strømkabel	F7-filter opfanger ultrafine partikler på ned til 0,1 My (μ)
RENGØRING	Aftørring med en tør klud	
SERVICE	Minimum årligt obligatorisk eftersyn og rengøring af de indre dele udføres af en autoriseret SAFE-LIFE servicetekniker	Evt. yderligere antal serviceeftersyn aftales ved indgåelse af kontrakt
FILTERSKIFT	Foretages almindeligvis min. hver 3. måned I bakteriologisk miljø samt røgfyldt lokaler skiftes filtre minimum hver måned	Afhændes som almindeligt restaffald

STANDARDER OG BEMÆRKNINGER

Anvendte komponenter i henhold til CE, TI specifikation, VDE, BEAB, UTE, CSA og eller UL.

2-5 ÅRS PRODUKTGARANTI:

På alle fastmonterede SAFE-LIFE-produkter gives 5 års fuld garanti mod fabrikationsfejl, ellers 2 år. Forudsætningen for garantiens gyldighed er, at produktet installeres, anvendes og serviceres, samt at filterskift foretages i overensstemmelse med den medfølgende brugermanual.