


























Påhæftningslupper

– det alsidige alternativ til luplamper

Påhæftningslupper er lupper beregnet til at montere på en arbejdslampe. De fås med fra 2 til nær ved 6 ganges forstørrelse, i udgaver der passer til fire forskellige lamper, samt holdere der gør det muligt at benytte Mobilux- og EasyPocket-lupperne som påhæftningslup. Skemaet herunder giver et overblik over sortimentet, med angivelse af varenummeret på hver type:

Lampe Linse	Verit Task bordlampe	Stella bord- og gulvlamper	Lumina bord- og gulvlamper
B2002 <i>2× / 4 dioptrier i 75×75mm linse</i>	 B2002	 B2002-2002	 B2002-LUMINA
L1255 <i>2× / 4 dioptrier i 120×55mm linse</i>	 L1255-2002	 L1255-STELLA	Linsetyperne L1255, L2665 og L2678 er desværre for tunge til at kunne bruges på Lumina-lamperne.
L2678 <i>2× / 4 dioptrier i 140×100mm linse</i>	 L2678-2002	 L2678-STELLA Se note!	
L2665 <i>3× / 8 dioptrier i 100×75mm linse</i>	 L2665-2002	 L2665-STELLA	
CO5203PLup <i>3× / 8 dioptrier i ø80mm linse</i>	 CO5203-PLup	 CO5203-STELLA	 CO5203-LUMINA
CO5204PLup <i>4× / 12 dioptrier i ø80mm linse</i>	 CO5204-PLup	 CO5204-STELLA	 CO5204-LUMINA
CO5206PLup <i>5,7× / 18,8 dioptrier i ø50mm linse</i>	 CO5206-PLup	 CO5206-STELLA	 CO5206-LUMINA
Holder til Mobilux-lupper	 MBLX-PHF	 MBLX-STL	Mobilux-lupperne er for tunge til brug med Lumina
Holder til EasyPocket XL	 LEP-2015	 EZP-STL	 EZP-LUMINA


Note: L2678 til Stella-lamper bør kun bruges sammen med gulvlampen, da påhæftningsluppens vægt gør Stella-bordlampe til bøjelig til at tippe forover.



Påhæftningslupper

– det alsidige alternativ til luplamper


Sådan monteres en påhæftningslup på en **Verit Task-lampe**:



Skyd beslaget ind fra den yderste ende af lampehovedet, og skub det ind, indtil det "spænder til".


Sådan monteres en påhæftningslup på en **Lumina-lampe**:

Skub beslaget ind over lampehovedets yderste ende: Når det er skubbet nogle få cm ind over lampehovedet, begynder det at "spænde til" mod hovedet. Skub beslaget længere ind, indtil luppen sidder der hvor De ønsker den.



Sådan monteres en påhæftningslup på en **Stella-lampe**:

Hold beslaget over det fleksible stykke af lampearmen, nær ved lampehovedet, og skub det frem mod lampehovedet.



Bemærk at beslaget **ikke** kan sættes på fra den yderste ende af lampehovedet.



VIGTIGT OM BRANDFARE!

Undgå at linsen træffes af direkte sollys: Når De ikke benytter Deres påhæftningslup, bør linsen tildækkes med beskyttelsesposen, eller påhæftningsluppen afmonteres og lægges i f.eks. en skuffe eller et lignende sted, hvor sollyset ikke kan nå den.

Husk på at Solen flytter sig hen over himlen i løbet af dagen!

Hvis linsen træffes af sollys, kan den fokusere lyset på papir eller andet brændbart materiale (som et gammeldags "brændglas"), hvilket kan resultere i en brand!

