



### Aftagning:

- 1) Skub spidsen af skohornet ind under strømpens øverste kant
- 2) Tryk nu grebet let nedad: den forreste ende af skohornet glider over Deres læg og videre ned til hælen
- 3) Under hele bevægelsen, bør indersiden af skohornet have kontakt med huden
- 4) Strømpen skubbes samtidig nedad ved hjælp af "indkærvningen"
- 5) Når De er nået ned til hælen, løfter De hælen i vejret - bøj skaftet lidt nedad for at føre skohornet fremad ind under Deres fod - pas på De ikke trykker strømpen ned på gulvet med strømpeaftageren, da dette kan ødelægge strømpen
- 6) Tryk skaftet lidt fremad: strømpen stryges af Deres fod, men bliver på skohornet
- 7) De kan nu tage strømpen af, uden at bukke Dem ned



### Anvendelse som skohorn:

- 1) Sæt den yderste ende af skohornet (ikke mere end 1-2 cm.) ned mellem skoen og undersiden af Deres fod
- 2) Tryk nu Deres fod nedad



### Rengøring:

Rengøres med vand og sæbe