

Se her, hvordan du indstiller KMINA stokken korrekt

1 INDSTIL HØJDEN



- 1° Regulér det indre rør.
- 2° Justér og fastlås højden med klipsen .



Ret skuldrene op.



Skuldrene er for langt nede.



Skuldrene er for højt oppe.

2 INDSTIL HÅNDTAG/GREB



- 1° Placér albuen, som foreslået på billedet.
- 2° Tilpas til den rette position (se eksempler).
- 3° Fastlås positionen med den tilhørende skrue.



Håndgrebet er korrekt.



Håndgrebet er forkert.



Håndgrebet er forkert.

VÆR SIKKER PÅ, AT ARMBØJLEN ER PLACERET KORREKT

Vi anbefaler at placere åbningen af armbøjlen mod ydersiden




Højre underarmsstok



Venstre underarmsstok

Se her, hvordan du anvender KMINA underarmsstokken korrekt


1 PLACÉR DINE ALBUER TÆT TIL KROPPEN




2 NÅR DU GÅR, SKAL ENDEN AF STOKKEN PLACERES 30 CM. FRA KROPPEN



3 GÅ MED DINE ALBUER TÆT TIL KROPPEN, LØFT HÆNDERNE OP OG VIP ENDEN AF STOKKEN FREMAD



4 TAG KORTE SKRIDT



5 TAG ARMEN KORREKT UD AF STOKKEN



På grund af den fleksible armbøjle, kan du nemt tage stokken af - både bagfra og fra siden. Du vil måske mærke, at det klemmer en smule, men det giver et bedre greb og stor sikkerhed.

FOR MERE INFORMATION - SE INSTRUKTIONSVIDEOEN PÅ