


UNWIREDTHINGS

IKONN SK-1



EN Instruction manual

DA Instruktionsmanual

NO Bruksanvisningen

SV Bruksanvisning

FI Käyttöopas

EN

Preface	3
Kitchen Scale features	3
Before use	4
Parts and components	4
Operation	5
Using kitchen scale with IKONN Controller	8
Tips and Troubleshooting	8
Handling and safety	9
Regulatory information	10

DA

Forord	12
Køkkenets vægtfunktioner	12
Før brug	13
Dele og komponenter	13
Betjening	14
Brug af køkkenvægt med IKONN Controller	16
Tips og fejlfinding	17
Håndtering og sikkerhed	18
Lovgivningsmæssige oplysninger	19

NO

Forord	21
Kjøkkenvekt Funksjoner	21
Før man bruker	22
Deler og komponenter	22
Bruk	23

Bruk av kjøkkenvekt med IKONN Controller	26
Tips og feilsøking	26
Håndtering og sikkerhet	27
Regulatorisk informasjon	28

SV

Förord	30
Köksvägsfunktioner	30
Före användning	31
Delar och komponenter	31
Användning	32
Använda köksväg med IKONNs Kontroll	34
Tips och felsökning	35
Hantering och säkerhet	35
Regleringsinformation	37

FI

Esitiedot	39
Keittiövaan ominaisuudet	39
Ennen käyttöä	40
Osat ja komponentit	40
Toiminta	41
Keittiövaan käyttö IKONN-ohjaimen kanssa	44
Vinkkejä ja vianmääritys	44
Käsittely ja turvallisuus	45
Sääntelyä koskevat tiedot	47

Preface

Congratulations on purchasing the IKONN SK-1 Kitchen Scale.

This kitchen scale is an IKONN-compatible product, meaning that apart from functioning as a regular scale which measures your ingredients and food items- it can also be used together, with an IKONN Accessibility system which supports audio announcement of readings in your chosen language.

This manual serves as a guide to an efficient and safe use of the product. Read this information thoroughly before using the product and store this document for future reference.

Warning: To avoid injury or product damage, read the chapter on handling and safety, before using the product.

Kitchen Scale features

The IKONN SK-1 is designed to adequately measure the serving sizes of ingredients and food items.

Product features:

- System of high precision strain gauge sensors
- LCD display
- Capacity of 5 kg / 11 lb
- Division of 1 g
- Measure volume of milk
- Switch between units of weight and volume
- Tare function
- Auto Off: After use, the scale automatically powers off to conserve battery life.
- Low battery, overload and error indications.
- Combability with the IKONN Accessibility system.

Note: The kitchen scale is not a diagnostic or medical device. While connection between the kitchen scale and IKONN Accessibility System enhances daily tasks and routines for users unable to view the screen, it is not intended to replace professional medical or mobility aids. Individuals with specific medical or mobility requirements should consult their healthcare providers for guidance.

Before use


Unpack the product with care.

All packaging materials are recyclable, however you may wish to keep the packaging until you are satisfied that the scale meets your needs.

Having taken the product out of the packaging, ensure that all the parts and components are present and in good condition. In case of any missing elements or if something does not seem right, please get in touch with the retailer from whom you purchased the product.

Parts and components

Item	
1	Measuring platform
2	LCD display
3	Measurement/Unit button
4	Power/Tare button
5	High precision sensor
6	Battery compartment



Note: The graphics in this manual are schematic representations used for reference only and may differ from actual product appearance.

Included components:


- IKONN SK-1
- 3 x 1.5V AAA battery

- User manual

Operation

Insert batteries

Open the battery compartment at the back of the scale and install 3xAAA batteries in the correct position. The flat (negative) end of each battery must rest against the spring. After batteries insertion, close the compartment by gently pushing the battery cover back onto it.



Replace batteries

To replace the batteries, open the battery compartment and remove the used batteries with the aid of a flat object. Insert new, compatible alkaline/carbon batteries - rechargeable batteries do not provide enough voltage to maintain normal operation. Ensure to correctly orient the batteries according to their positive and negative signs.

Note: Learn more about battery handling and disposal in chapter on Handling and Safety.

Weighing

Place the scale on a hard and level surface. Gently touch the Power/Tare button to activate the scale and wait until the display shows '0'. Place the item that you wish to weigh on the scale. The LCD display will now show the weight of the item.


Once you are done with your measurements, press the Power/Tare button to turn the scale off. Otherwise, the scale will turn off automatically after 2 minutes of inactivity to conserve the battery life.

Change units of measurement

With the scale turned on, press the Measurement/Unit button repeatedly to select the desired unit of measurement until it is shown on the display. The scale supports switching between grams and pounds/ ounces in weight mode, and fluid ounces and milliliters in volume mode.

The order in which the units change with each button press is:

grams -> pounds/ ounces -> milliliters of milk -> fluid ounces of milk



When either milliliters of milk or fluid ounces of milk is selected – there will be an ‘M’ symbol present on an LCD display.

Tare function


Tare function allows you to weight a second item immediately after weighting the first one, without having to remove the latter from the scale. This is useful if you wish to measure something inside a bowl or container.

If you intend to weigh something inside a bowl or container, start by placing the empty bowl or container on the scales. When you remove everything from the scale, it will display a negative number, equal to the weight of the container. To reset the scales back to zero, press the Power/button again..

Activate your scale with a Power/Tare button and wait for the display to show ‘0’.

Then, place the container on the scale surface. At this point, the LCD display will show the weight of that container in a fixed manner. Once the weight of the container is displayed, press the Power/Tare button briefly to zero the scale. You can now place other items into the container and the scale will display only their weight, excluding the weight of the container.

The 'T' symbol will be displayed in the upper-left corner, indicating that the Tare function is now enabled.




You can press the Power/Tare button once again to repeat the function and weight new ingredients by placing them in the container.

When you remove all items from the scale, it will display a negative number, equal to the weight of the container. To reset the scales back to zero, press the Power/Tare button again.

Negative values

The negative values will be shown on the display when the weighted ingredients are removed from the scale in TARE mode.



To zero the scale again, press the Power/Tare button and the display will return to '0' again.

Other possible indications and their corresponding symbols are listed in the table below.

Symbol	Indication
Lo	Low battery Battery power is running low. Please replace the batteries.
Err	Scale overload Weighing subject exceeds the maximum scale capacity. Please remove excess weight to avoid damage.
unst	Stability error The scale is not placed on a flat surface. Please place the scale on a flat surface.

Using kitchen scale with IKONN Controller

As with all Unwired Things products, this scale features the ability to connect with the **IKONN Accessibility System** which can provide audio feedback in your chosen language. The system is intended to support users unable to view the screen for any reason.

Use the IKONN Add product function on your IKONN controller to pair your new scales with the IKONN controller. Use the help function on your controller or the manual for the controller if you are unsure how to do so.

You will hear an announcement, once the connection is established and IKONN will also state the name of the product that it has connected with. The kitchen scale function will subsequently be available in your main function list. To use the scales, with IKONN, you should now select the kitchen scale function. If the scale is off, you should turn it on immediately to allow it to connect with IKONN.

Note that more than one IKONN controller can be used to interact with the scales, though not at the same time.

You can find more support using the built-in IKONN controller help function or on the <https://ikonn.info> website.

Tips and Troubleshooting

In case you are experiencing problems with the kitchen scale, here is a list of options that you can try:

- Ensure that the scale is placed on a hard, level surface.
- Check each sensor foot on the back to make sure nothing is stuck to the bottom of it.
- Ensure that the batteries are oriented correctly inside the battery compartment, according to their positive and negative signs.
- Replace the batteries if the display is faint or the “Lo” message is displayed on the screen.

Handling and safety

Warning: Read all safety information below before using the kitchen scale and keep this manual for future reference. Failure to follow these safety instructions could result in fire, electric shock, or other injuries, as well as damage to the product or other property.

The scale is not intended for commercial or industrial use.

General safety and handling

Handle the product with care, as it contains sensitive electronic components. Always check for visible signs of damage. If you find any, reach out to the retailer from whom you purchased the product. Do not open or attempt to repair the scale yourself, as disassembling of the product may cause injury to you or damage the scale. Do not use a damaged scale.

The kitchen scale should be used indoors, on flat and stable surfaces. Ensure that the surface is clean and dry before use, clean it with a slightly damp cloth. Do not immerse the scale in water or use chemical/abrasive cleaning agents. Do not overload the scale with anything that would result in exceeding the maximum weight capacity, stated in the technical specifications. Avoid applying excessive pressure or bending the product. Never apply excessive pressure to buttons and switches. Do not drop the scale or other objects onto it. Any modification of the product may have consequences for safety, warranty and proper functioning.

Radio emissions from kitchen scale can negatively affect the operation of other electronic equipment.

Operate the kitchen scale only acceptable temperatures. Do not operate the scale in places that are excessively hot, humid dusty, where insects may enter, where it might be exposed to mechanical vibration.

Batteries

Batteries must be recycled or disposed of separately from household waste. Do not dispose of batteries in normal waste and check with your

authority for battery recycling advice. When handling batteries or cells, wear gloves.

Do not use deformed batteries. Do not mix old with new batteries nor mix batteries of different compositions/brands. Do not burn or expose the batteries to high temperatures, as this could lead to explosions. Do not tamper with batteries or cells in any way. Avoid short-circuiting the batteries' power supply terminals and cells.

If the scale will be stored for a long period, it is recommended to remove the batteries to avoid leakage. Avoid touching the liquid coming from leaking batteries or cells.

Ensure that batteries are out of the reach of children, especially if there's a risk of ingestion. If someone ingests a battery, seek medical help immediately.

Regulatory information

Technical specifications

Product	IKONN SK-1
Dimensions	217x187x18mm
Weight	0.376kg
Battery type	3xAAA
Capacity	5kg/11lb
Division	1g
Temperature	0 – 38 °C
Transmission frequency range	2402 – 2480MHz
Maximum RF output power	-3.34dBm

Technical specifications may change without prior notification to improve product quality.

Made in China.

Disposal of electronic appliances



The product and/or batteries should be disposed of separately from household waste. Upon reaching the end of its operational life, ensure the proper disposal of cells, batteries, or accumulators by delivering them to a collection point designated by your local authorities. Consumers are encouraged to reach out to their

local authorities or the retailer for guidance on the correct disposal of old machines and their associated batteries. Adherence to these guidelines is instrumental in safeguarding the environment.

Technical support and warranty

Unwired Things assumes responsibility to the end user or consumer for any lack of conformity that may exist at the time of product delivery, in accordance with the terms, conditions, and deadlines stipulated by the relevant regulations. All Unwired Things products are covered by a two year warranty.

We recommend that all repairs be conducted by qualified personnel.

Should you encounter any issues with your product or have any uncertainties at any point, please do not hesitate to reach out to the retailer from whom you purchased the product.

Copyright

Unwired Things ApS retains the intellectual property rights for the content contained within this document. All rights are reserved. Unauthorized reproduction, distribution, or use of any part of this document and product may violate applicable laws and could result in civil and criminal penalties.

Forord

Tillykke med købet af IKONN SK-1 køkkenvægt.

Denne køkkenvægt er et IKONN-kompatibelt produkt, hvilket betyder, at den ikke blot fungerer som en almindelig vægt, der måler dine ingredienser og fødevarer, men også kan bruges med et IKONN-tilgængelighedssystem, der understøtter lydannoncering af aflæsninger på dit valgte sprog.

Denne manual fungerer som en vejledning til effektiv og sikker brug af produktet. Læs venligst disse oplysninger omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem dette dokument til fremtidig brug.

Advarsel: For at undgå personskade eller produktskade skal du læse kapitlet om håndtering og sikkerhed, før du bruger produktet.

Køkkenets vægtfunktioner

IKONN SK-1 er designet til at måle portionsstørrelser af ingredienser og madvarer.

Produktets egenskaber:

- System af højpræcisions strain gauge-sensorer
- LCD-skærm
- Kapacitet på 5 kg / 11 lb
- Opdeling af 1 g
- Måling af mælkens volumen
- Skift mellem vægt- og volumenenheder
- Tara-funktion
- Auto Off: Efter brug slukker vægten automatisk for at spare på batteriet.
- Indikationer for lavt batteriniveau, overbelastning og fejl.
- Kan kombineres med IKONN's tilgængelighedssystem.

Bemærk: Køkkenvægten er ikke et diagnostisk eller medicinsk udstyr. Selvom forbindelsen mellem køkkenvægten og IKONN Accessibility System

forbedrer de daglige opgaver og rutiner for brugere, der ikke kan se skærmen, er det ikke meningen, at den skal erstatte professionelle medicinske hjælpemidler eller mobilitetshjælpemidler. Personer med specifikke medicinske eller mobilitetsmæssige behov bør konsultere deres sundhedspersonale for vejledning.

Før brug


Pak produktet forsigtigt ud.

Alle emballagematerialer er genanvendelige, men du kan beholde emballagen, indtil du er sikker på, at vægten opfylder dine behov.

Når du har taget produktet ud af emballagen, skal du sikre dig, at alle dele og komponenter er til stede og i god stand. Hvis der mangler elementer, eller hvis noget ikke virker rigtigt, bedes du kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet.

Dele og komponenter

Antal	Vare
1	Måleplatform
2	LCD-skærm
3	Måling/enhed-knap
4	Tænd/sluk-knap
5	Sensor med høj præcision
6	Batterirum



Bemærk: Grafikken i denne manual er skematiske fremstillinger, der kun bruges som reference og kan afvige fra produktets faktiske udseende.


Inkluderede komponenter:

- IKONN SK-1
- 3 x 1,5 V AAA-batteri
- Brugervejledning

Betjening

Sæt batterierne i

Åbn batterirummet på bagsiden af vægten, og isæt 3xAAA-batterier i den korrekte position. Den flade (negative) ende af hvert batteri skal hvile mod fjederen. Når batterierne er sat i, lukkes rummet ved forsigtigt at skubbe batteridækslet tilbage på det.



Udskift batterier

For at udskifte batterierne skal du åbne batterirummet og fjerne de brugte batterier ved hjælp af en flad genstand. Indsæt nye, kompatible batterier. Sørg for at orientere batterierne korrekt i forhold til deres positive og negative fortegn.

Bemærk: Læs mere om håndtering og bortskaffelse af batterier i kapitlet om Håndtering og sikkerhed.

Vejning

Placer vægten på en hård og plan overflade. Tryk forsigtigt på tænd/sluk-knappen for at aktivere vægten og vent, indtil displayet viser '0'. Placer den genstand, du ønsker at veje, på vægten. LCD-displayet vil nu vise vægten af genstanden.


Når du er færdig med dine målinger, skal du trykke på tænd/sluk-knappen for at slukke for vægten. Ellers slukker vægten automatisk efter 2 minutters inaktivitet for at spare på batteriet.

Skift måleenheder

Når vægten er tændt, skal du trykke gentagne gange på knappen Measurement/Unit for at vælge den ønskede måleenhed, indtil den vises på displayet. Vægten understøtter skift mellem gram og pund/unces i vægtilstand og væskeunces og milliliter i volumentilstand.

Rækkefølgen, som enhederne ændres i ved hvert tryk på knappen, er:

gram -> pund/ ounces -> milliliter mælk -> ounces flydende mælk



Når der er valgt enten milliliter mælk eller ounces mælk - vil der være et 'M'-symbol på LCD-displayet.


Tara-funktion

Tarafunktionen giver dig mulighed for at veje en anden genstand umiddelbart efter, at du har vejlet den første, uden at du behøver at fjerne sidstnævnte fra vægten. Det er nyttigt, hvis du vil måle noget i en skål eller beholder.

Hvis du vil veje noget i en skål eller beholder, skal du starte med at placere den tomme skål eller beholder på vægten. Når du fjerner alt fra vægten, vil den vise et negativt tal, som svarer til beholderens vægt. Tryk på tænd/sluk-knappen igen for at nulstille vægten.

Aktivér vægten med en Power/Tare-knap, og vent på, at displayet viser '0'.

Placer derefter beholderen på vægtens overflade. På dette tidspunkt vil LCD-displayet vise vægten af den pågældende beholder på en fast måde. Når vægten af beholderen vises, skal du trykke kortvarigt på Power/Tare-knappen for at nulstille vægten. Du kan nu placere andre genstande i beholderen, og vægten vil kun vise deres vægt, ikke beholderens vægt. Symbolet "T" vises i øverste venstre hjørne og angiver, at tarafunktionen nu er aktiveret.




Du kan trykke på Power/Tare-knappen igen for at gentage funktionen og veje nye ingredienser ved at placere dem i beholderen.

Når du fjerner alle genstande fra vægten, vil den vise et negativt tal, der svarer til beholderens vægt. For at nulstille vægten igen skal du trykke på Power/Tare-knappen igen.

Negative værdier

De negative værdier vil blive vist på displayet, når de vejede ingredienser fjernes fra vægten i TARE-tilstand.



Tryk på Power/Tare-knappen for at nulstille vægten igen, og displayet vender tilbage til '0' igen.

Andre mulige indikationer og deres tilsvarende symboler er anført i tabellen nedenfor.

Symbol	Indikationer
Lo	Lavt batteriniveau Batteristrømmen er ved at være lav. Udskift venligst batterierne.
Err	Overbelastning af skalaen Den vejede genstand overskrider den maksimale vægtpacitet. Fjern venligst overskydende vægt for at undgå skader.
unst	Stabilitetsfejl Vægten er ikke placeret på en plan overflade. Placer venligst vægten på en plan overflade.

Brug af køkkenvægt med IKONN Controller

Som med alle Unwired Things-produkter har denne vægt mulighed for at oprette forbindelse til **IKONN Accessibility System**, som kan give

lydfeedback på dit valgte sprog. Systemet er beregnet til at støtte brugere, der af en eller anden grund ikke kan se skærmen.

Brug funktionen IKONN Tilføj produkt på din IKONN-controller til at parre din nye vægt med IKONN-controlleren. Brug hjælpefunktionen på din controller eller manualen til controlleren, hvis du er i tvivl om, hvordan du gør.

Du vil høre en meddelelse, når forbindelsen er oprettet, og IKONN vil også angive navnet på det produkt, som den har oprettet forbindelse til. Køkkenvægtsfunktionen vil derefter være tilgængelig i din hovedfunktionsliste. For at bruge vægten med IKONN skal du nu vælge køkkenvægtsfunktionen. Hvis vægten er slukket, skal du tænde den med det samme, så den kan oprette forbindelse til IKONN.

Bemærk, at mere end én IKONN-controller kan bruges til at interagere med vægten, dog ikke på samme tid.

Du kan finde mere support ved hjælp af IKONN-controllerens indbyggede hjælpefunktion eller på webstedet <https://ikonn.info>.

Tips og fejlfinding

Hvis du oplever problemer med køkkenvægten, er her en liste over muligheder, som du kan prøve:

- Sørg for, at vægten er placeret på en hård, plan overflade.
- Tjek hver sensorfod på bagsiden for at sikre, at der ikke sidder noget fast i bunden af den.
- Sørg for, at batterierne er placeret korrekt i batterirummet i forhold til deres positive og negative fortegn.
- Udskift batterierne, hvis displayet er svagt, eller meddelelsen "Lo" vises på skærmen.

Håndtering og sikkerhed

Advarsel: Læs alle sikkerhedsoplysningerne nedenfor, før du bruger køkkenvægten, og gem denne vejledning til senere brug. Hvis disse sikkerhedsinstruktioner ikke følges, kan det resultere i brand, elektrisk stød eller andre personskader samt skader på produktet eller anden ejendom. Vægten er ikke beregnet til kommerciel eller industriel brug.

Generel sikkerhed og håndtering

Håndter produktet med forsigtighed, da det indeholder følsomme elektroniske komponenter. Tjek altid for synlige tegn på skader. Hvis du finder nogen, kontakt den forhandler, hvor du har købt produktet. Du må ikke selv åbne eller forsøge at reparere vægten, da adskillelse af produktet kan forårsage personskade eller beskadige vægten. Brug ikke en beskadiget vægt.

Køkkenvægten skal bruges indendørs på flade og stabile overflader. Sørg for, at overfladen er ren og tør før brug, og rengør den med en let fugtig klud. Vægten må ikke nedsænkes i vand eller rengøres med kemiske/slibende midler. Overbelast ikke vægten med noget, der kan resultere i overskridelse af den maksimale vægtpkapacitet, der er angivet i de tekniske specifikationer. Undgå at lægge for stort tryk på eller bøje produktet. Tryk aldrig for hårdt på knapper og kontakter. Tab ikke vægten eller andre genstande på den. Enhver ændring af produktet kan have konsekvenser for sikkerhed, garanti og korrekt funktion.

Radioemissioner fra køkkenvægte kan påvirke driften af andet elektronisk udstyr negativt.

Brug kun køkkenvægten ved acceptable temperaturer. Brug ikke vægten på steder, hvor der er for varmt, fugtigt og støvet, hvor der kan komme insekter ind, og hvor den kan blive udsat for mekaniske vibrationer.

Batterier

Batterier skal genbruges eller bortskaffes adskilt fra husholdningsaffald. Bortskaf ikke batterier sammen med almindeligt affald, og kontakt

myndighederne for at få råd om genbrug af batterier. Brug handsker, når du håndterer batterier eller celler.

Brug ikke deforme batterier. Bland ikke gamle med nye batterier, og bland ikke batterier af forskellige sammensætninger/mærker. Batterierne må ikke brændes eller udsættes for høje temperaturer, da det kan føre til eksplosioner. Der må ikke manipuleres med batterier eller celler på nogen måde. Undgå at kortslutte batteriernes strømforsyningsterminaler og celler.

Hvis vægten skal opbevares i en længere periode, anbefales det at fjerne batterierne for at undgå lækage. Undgå at røre ved væske, der kommer fra lækkende batterier eller celler.

Sørg for, at batterier er utilgængelige for børn, især hvis der er risiko for indtagelse. Hvis nogen indtager et batteri, skal man straks søge lægehjælp.

Lovgivningsmæssige oplysninger

Tekniske specifikationer

Produkt	IKONN SK-1
Dimensioner	217x187x 18mm
Vægt	0.376kg
Batteritype	3xAAA
Kapacitet	5kg/11lb
Division	1g
Temperatur	0 – 38°C
Transmissionsfrekv ensområde	2402 – 2480MHz
Maksimal RF- udgangseffekt	-3.34 dBm

Tekniske specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre produktkvaliteten.

Fremstillet i Kina.

Bortskaffelse af elektroniske enheder



Produktet og/eller batterierne skal bortskaffes adskilt fra

husholdningsaffaldet. Når produktet er udtjent, skal du sørge for korrekt bortskaffelse af celler, batterier eller akkumulatorer ved at aflevere dem på et indsamlingssted, der er udpeget af de lokale myndigheder. Forbrugere opfordres til at kontakte de lokale myndigheder eller

forhandleren for at få vejledning om korrekt bortskaffelse af gamle maskiner og tilhørende batterier. Overholdelse af disse retningslinjer er medvirkende til at beskytte miljøet.

Teknisk support og garanti

Unwired Things påtager sig ansvaret over for slutbrugeren eller forbrugeren for enhver mangel på overensstemmelse, der måtte eksistere på tidspunktet for produktlevering i overensstemmelse med de vilkår, betingelser og tidsfrister, der er fastsat i de relevante bestemmelser.

Alle Unwired Things' produkter er dækket af to års garanti. Vi anbefaler, at alle reparationer udføres af kvalificeret personale. Hvis du støder på problemer med dit produkt eller er i tvivl om noget, så tøv ikke med at kontakte den forhandler, du har købt produktet hos.

Ophavsret

Unwired Things ApS bevarer de intellektuelle ejendomsrettigheder til indholdet i dette dokument. Alle rettigheder er forbeholdt. Uautoriseret reproduktion, distribution eller brug af nogen del af dette dokument og produkt kan være i strid med gældende lovgivning og kan medføre civilretlige og strafferetlige sanktioner.

Forord

Gratulerer med ditt kjøp av IKONN SK-1 kjøkkenvekten.

Dette er en IKONN-kompatibel kjøkkenvekt, noe som betyr at den i tillegg til å fungere som en vanlig vekt som måler ingredienser og mat, også kan brukes med et IKONN Accessibility-system som støtter lydavlesning på det språket du ønsker.

Denne håndboken er en veiledning for effektiv og sikker bruk av produktet. Les denne informasjonen grundig før du tar produktet i bruk, og ta vare på dette dokumentet for fremtidig bruk.

OBS: Vennligst les kapittelet om håndtering og sikkerhet før du bruker produktet, for å unngå person- eller produktskader.

Kjøkkenvekt Funksjoner

IKONN SK-1 er designet for å måle porsjonsstørrelser på ingredienser og matvarer.

Produktegenskaper:

- System med høypresisjons sensorer med tøyningsmåler
- LCD-skjerm
- Kapasitet på 5 kg / 11 lb
- Deling av 1 g
- Måling av melkevolum
- Veksle mellom vekt- og volumenheter
- Tareringsfunksjon
- Auto Off: Etter bruk slås vekten automatisk av for å spare på batteriet.
- Indikasjoner for lavt batterinivå, overbelastning og feil.
- Kan kombineres med IKONN Accessibility-systemet.

OBS: Kjøkkenvekten er ikke et diagnostisk eller medisinsk utstyr. Tilkoblingen mellom kjøkkenvekten og IKONNs tilgjengelighetssystem forbedrer daglige oppgaver og rutiner for brukere som ikke kan se skjermen, men er ikke ment å erstatte profesjonelle medisinske hjelpemidler eller mobilitetshjelpemidler. Brukere med spesifikke medisinske behov eller mobilitetsbehov bør ta kontakt med helsepersonell for veiledning.

Før man bruker


Pakk forsiktig ut produktet.

Alt av emballasje er resirkulerbart, men det kan være lurt å beholde emballasjen til du er sikker på at vekten tilfredsstiller dine behov.

Etter at du har tatt produktet ut av emballasjen, kontrollerer du at alle deler og komponenter er til stede og i god stand. Kontakt forhandleren der du kjøpte produktet hvis noe mangler eller ikke fungerer som det skal.

Deler og komponenter

Antall	Artikkel
1	Måleplattform
2	LCD-skjerm
3	Knapp for måling/enhet
4	Av/på-/tarifferings-knapp
5	Sensor med høy presisjon
6	Batterierom



OBS: Grafikken i denne håndboken er skjematiske fremstillinger som kun er ment som referanse og kan avvike fra produktets faktiske utseende.

Inkluderte komponenter:


- IKONN SK-1

- 3 x 1,5 V AAA-batteri
- Brukerhåndbok

Bruk

Sett inn batteriene

Åpne batterirommet på baksiden av vekten og sett inn 3xAAA-batterier til sin riktige posisjon. Den flate, altså negative enden av hvert batteri må hvile mot fjæren. Etter at batteriene er satt inn, lukker du rommet ved å skyve batteridekselet forsiktig tilbake på plass.



Bytt ut batteriene

For å skifte batterier åpner du batterirommet og tar ut de brukte batteriene. Dette kan gjøres ved hjelp av en tynn gjenstand. Sett inn nye, kompatible batterier. Sørg for å plassere batteriene riktig i forhold til pluss- og minuspolen som nevnt ovenfor.

OBS: Du finner mer informasjon om håndtering og avhending av batterier i kapittelet "Håndtering og Sikkerhet"

Veiging


Plasser vekten på et hardt og jevnt underlag. Trykk forsiktig på Power/Tare-knappen for å aktivere vekten og vent til displayet viser "0". Plasser gjenstanden du ønsker å veie på vekten. LCD-displayet viser nå vekten på gjenstanden.

Når du er ferdig med målingene, trykker du på Power/Tare-knappen for å slå av vekten. Ellers vil vekten slå seg av automatisk etter 2 minutter uten aktivitet for å spare på batteriet.

Endre måleenheter

Når vekten er slått på, trykker du på knappen Measurement/Unit gjentatte ganger for å velge ønsket måleenhet til den vises på displayet. Vekten kan veksle mellom gram og pund/unces i vektmodus, og væskeunces og milliliter i volummodus.

Rekkefølgen som enhetene endres i ved hvert tastetrykk, er som følger:
gram -> pund/unces -> milliliter melk -> væskeunces med melk



Når du velger enten milliliter melk eller ounces melk, vises et "M"-symbol på LCD-displayet.


Tare-funksjon

Tare-funksjonen gjør det mulig å veie en ny gjenstand umiddelbart etter at du har veid den første, uten å måtte fjerne den fra vekten. Dette er nyttig hvis du ønsker å måle noe i en skål eller beholder.

Hvis du skal veie noe i en skål eller beholder, begynner du med å plassere den tomme skålen eller beholderen på vekten. Når du fjerner alt fra vekten, vil den vise et negativt tall som tilsvarer vekten av beholderen. For å nullstille vekten igjen trykker du på av/på-knappen igjen.

Aktiver vekten med en Power/Tare-knapp og vent til displayet viser "0".

Deretter kan du plassere beholderen på vekten. LCD-displayet vil nå vise vekten av den aktuelle beholderen på en fast måte. Når vekten av beholderen vises, trykker du kort på Power/Tare-knappen for å nullstille vekten. Det er nå mulig å legge andre gjenstander i beholderen, og vekten viser bare vekten av disse, ikke vekten av beholderen. T-symbolet vises i øvre venstre hjørne for å indikere at tarefunksjonen nå er aktivert.




Trykk på Power/Tare-knappen igjen for å gjenta funksjonen og veie nye ingredienser ved å legge dem i beholderen.

Når du fjerner alle gjenstandene fra vekten, viser den et negativt tall som tilsvarer vekten av beholderen. For å nullstille vekten igjen trykker du på Power/Tare-knappen igjen.

Negative verdier

De negative verdiene vises på displayet når de vektete ingrediensene fjernes fra vekten i TARE-modus.



For å nullstille vekten igjen trykker du på Power/Tare-knappen, og displayet går tilbake til "0" igjen.

Andre mulige indikasjoner og tilhørende symboler er oppført i tabellen under.

Symbol	Indikasjon
Lo	Lavt batterinivå Batterinivået er lavt. Skift batterier.
Err	Overbelastning av skalaen Den veide gjenstanden overskrider den maksimale veiekapasiteten. Fjern overflødig vekt for å unngå skade på vekten.
unst	Stabilitetsfeil Vekten er ikke plassert på et flatt underlag. Vennligst plasser vekten på et flatt underlag.

Bruk av kjøkkenvekt med IKONN Controller

Som alle Unwired Things-produkter kan også denne vekten kobles til **IKONN Accessibility System**, som kan gi tilbakemelding via lyd på det språket som du ønsker. Dette systemet er beregnet på brukere som av en eller annen grunn ikke kan se skjermen.

Bruk funksjonen IKONN Add product på IKONN-kontrolleren til å koble den nye vekten til IKONN-kontrolleren. Bruk hjelpefunksjonen på styreenheten eller håndboken for styreenheten hvis du er usikker på hvordan du gjør det.

Når tilkoblingen er opprettet, vil du høre en melding, og IKONN vil også oppgi navnet på produktet den er koblet til. Funksjonen for kjøkkenvekt vil da være tilgjengelig i hovedfunksjonslisten. Du må nå velge kjøkkenvektfunksjonen for å kunne bruke vekten med IKONN. Hvis vekten er slått av, bør du umiddelbart slå den på slik at den kan kobles til IKONN.

Merk at mer enn én IKONN-kontroller kan brukes til å samhandle med vekten, men ikke samtidig.

Du finner mer støtte ved hjelp av den innebygde hjelpefunksjonen i IKONN-kontrolleren eller på nettstedet <https://ikonn.info>.

Tips og feilsøking

Hvis du har problemer med kjøkkenvekten, finner du her en liste over alternativer du kan prøve:

- Sørg for at vekten er plassert på et hardt og jevnt underlag.
- Kontroller hver sensorfot på baksiden for å forsikre deg om at ingenting sitter fast i bunnen av den.
- Kontroller at batteriene er riktig plassert i batterirommet i henhold til pluss- og minustegnene.
- Skift ut batteriene hvis displayet er svakt eller "Lo"-meldingen vises på skjermen.

Håndtering og sikkerhet

Advarsel: Vennligst les all sikkerhetsinformasjon nedenfor før du bruker kjøkkenvekten, og ta vare på denne bruksanvisningen for fremtidig bruk. Unnlatelse av å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan føre til brann, elektrisk støt eller andre personskader, samt skade på produktet eller annen eiendom.

Vekten er ikke beregnet for kommersiell eller industriell bruk.

Generell sikkerhet og håndtering

Vær forsiktig med produktet, da det inneholder følsomme elektroniske komponenter. Vær alltid oppmerksom på synlige tegn på skade. Dersom du oppdager skader, ta kontakt med forhandleren der du kjøpte produktet. Ikke åpne eller forsøk å reparere vekten selv, da demontering av produktet kan føre til personskade eller skade på vekten. Ikke bruk en skadet vekt.

Vekten skal brukes innendørs, på et flatt og stabilt underlag. Sørg for at underlaget er rent og tørt før bruk, og rengjør det med en lett fuktig klut. Ikke senk vekten ned i vann eller bruk kjemiske/slipende rengjøringsmidler. Vekten må ikke overbelastes med noe som kan føre til at den maksimale vektkapasiteten som er oppgitt i de tekniske spesifikasjonene, overskrides. Unngå å utøve for stort trykk eller bøye produktet. Trykk aldri for hardt på knapper og brytere. Ikke slipp vekten eller andre gjenstander på den. Enhver endring av produktet kan ha konsekvenser for sikkerhet, garanti og funksjon.

Radiostråling fra kjøkkenvekten kan påvirke driften av annet elektronisk utstyr.

Kjøkkenvekten må kun brukes ved akseptable temperaturer. Ikke bruk vekten på steder der det er for varmt, fuktig og støvete, der det kan komme inn insekter eller der den kan utsettes for mekaniske vibrasjoner.

Batterier

Batterier må gjenvinnnes eller kastes separat fra husholdningsavfallet. Du må ikke kaste batterier i restavfallet, og kontakt myndighetene for å få råd

om resirkulering av batterier. Bruk hansker når du håndterer batterier eller celler.

Ikke bruk deformerte batterier. Bland ikke gamle og nye batterier eller batterier av forskjellig sammensetning/merke. Ikke brenn eller utsett batterier for høye temperaturer, da dette kan føre til eksplosjoner. Ikke manipuler batterier eller celler på noen måte. Ikke kortslutt batterienes strømforsyningsterminaler og celler.

Hvis vekten skal oppbevares over lengre tid, anbefales det å ta ut batteriene for å unngå lekkasje. Unngå å berøre væske som kommer fra batterier eller celler som lekker.

Sørg for at batterier er utilgjengelig for barn, spesielt hvis det er fare for at de kan svelges. Hvis noen får i seg et batteri, må du umiddelbart oppsøke lege.

Regulatorisk informasjon

Tekniske spesifikasjoner

Produkt	IKONN SK-1
Dimensjoner	217x187x18mm
Vekt	0.376kg
Batteritype	3xAAA
Kapasitet	5kg/11lb
Divisjon/nøyaktighet	1g
Temperatur	0 – 38°C
Overføringsfrekvensområde	2402 – 2480MHz
Maksimal RF-utgangseffekt	-3.34dBm

Tekniske spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å forbedre produktkvaliteten. Laget i Kina.

Avhending av elektroniske apparater



Produktet og/eller batteriene skal kastes separat fra

husholdningsavfallet. Sørg for korrekt avhending av celler, batterier og akkumulatører ved å levere dem til et innsamlingssted som er utpekt av lokale myndigheter. Forbrukerne

oppfordres til å ta kontakt med lokale myndigheter eller forhandleren for å få veiledning om korrekt kassering av gamle maskiner og tilhørende batterier. Det er viktig å følge disse retningslinjene for å beskytte miljøet.

Teknisk support og garanti

Unwired Things påtar seg ansvaret overfor sluttbrukeren eller forbrukeren for enhver mangel på samsvar som måtte foreligge på tidspunktet for produktlevering, i samsvar med de vilkår, betingelser og frister som er fastsatt i de relevante forskriftene. Alle Unwired Things-produkter er dekket av to års garanti.

Vi anbefaler at alle reparasjoner utføres av kvalifisert personell. Skulle du støte på problemer med produktet eller være usikker på noe som helst, må du ikke nøle med å ta kontakt med forhandleren du kjøpte produktet hos.

Opphavsrett

Unwired Things ApS beholder de immaterielle rettighetene til innholdet i dette dokumentet. Alle rettigheter er forbeholdt. Uautorisert reproduksjon, distribusjon eller bruk av deler av dette dokumentet og produktet kan være i strid med gjeldende lover og kan medføre sivilrettslige og strafferettslige sanksjoner.

Förord

Grattis till köpet av Köksvågen IKONN SK-1.

Denna köksvåg är en IKONN-kompatibel produkt, vilket innebär att förutom att fungera som en vanlig våg som mäter dina ingredienser och matvaror kan den också användas tillsammans med ett IKONN tillgänglighetssystem som stöder uppläsningar på ditt valda språk.

Denna manual fungerar som en guide till effektiv och säker användning av produkten. Läs denna information noggrant innan du använder produkten och spara detta dokument för framtida referens.

Varning: För att undvika person- eller produktskador bör du läsa kapitlet om Hantering och säkerhet innan du använder produkten.

Köksvågsfunktioner

IKONN SK-1 är utformad för att på ett lämpligt sätt mäta portionsstorlekar för ingredienser och livsmedel.

Produktfunktioner:

- Mätarsensorer med hög precision.
- LCD-skärm
- Kapacitet på 5 kg/11 lb
- Uppdelning i 1 g
- Volym av mjölk
- Växla mellan enheter av vikt och volym
- Tareringsfunktion
- Auto-av: Efter användning stängs vågen automatiskt av för att spara batteritid.
- Indikationer för lågt batteri, överbelastning och fel.
- Kompatibelt med IKONNs tillgänglighetssystem.

Observera: Köksvågen är inte en diagnostisk eller medicinsk anordning. Medan anslutningen mellan köksvåg och IKONN tillgänglighetssystem förbättrar dagliga uppgifter och rutiner för användare som inte kan se skärmen är den inte avsedd att ersätta professionella medicinska eller rörelsehjälpmedel. Personer med särskilda medicinska eller rörlighetskrav bör rådfråga sin vårdgivare för vägledning.

Före användning


Packa upp produkten försiktigt.

Allt förpackningsmaterial är återvinningsbart, men du kanske vill spara förpackningen tills du är övertygad om att vågen uppfyller dina behov.

Efter att ha tagit produkten ur förpackningen bör du se till att alla delar och komponenter är närvarande och i gott skick. Vid eventuella saknade element eller om något inte verkar rätt kan du kontakta återförsäljaren från vilken du köpte produkten.

Delar och komponenter

Antal	Föremål
1	Mätplattform
2	LCD-skärm
3	Måttenhetsknapp
4	Ström/Tareringsknapp
5	Sensor med hög precision
6	Batterifack



Observera: Grafiken i den här manualen är schematiska representationer som endast används som referens och kan skilja sig från produktens faktiska utseende.


Inkluderade komponenter:

- IKONN SK-1
- 3 x 1,5 V AAA-batteri
- Manual

Användning

Sätt i batterier

Öppna batterifacket på baksidan av vågen och sätt i 3xAAA-batterier i rätt läge. Den platta (negativa) änden av varje batteri måste vila mot fjädern. När batterierna har satts in stänger du facket genom att försiktigt trycka tillbaka batteriluckan.



Byt batterier

För att byta ut batterierna öppnar du batterifacket och tar bort de förbrukade batterierna med hjälp av ett tunnt föremål. Sätt i nya, kompatibla batterier. Se till att batterierna placeras korrekt enligt deras positiva och negativa tecken.

Observera: Läs mer om batterihantering och kassering i kapitlet om Hantering och säkerhet.

Vägning


Placera vågen på en hård och jämn yta. Tryck försiktigt på Power/Taringsknappen för att aktivera vågen. och vänta tills skärmen visar '0'. Placera objektet du vill väga på vågen. LCD-skärmen visar nu objektets vikt.

När du är klar med dina mätningar trycker du på Ström/Taringsknappen för att stänga av vågen. Annars stängs vågen av automatiskt efter 2 minuters inaktivitet för att spara batteriets livslängd.

Byt måttenheter

När vågen är påslagen trycker du upprepade gånger på knappen Måttenhet för att välja önskad måttenhet tills den syns på skärmen. Vågen stöder växling mellan gram och pund/uns i vikt läge och uns i vätska och milliliter i volym läge.

Ordningen i vilken enheterna ändras med varje knapptryckning är:
gram -> pund/uns -> milliliter mjölk -> flytande uns mjölk



När antingen milliliter mjölk eller flytande uns mjölk är vald kommer det synas en m-symbol på LCD-skärmen.


Tareringsfunktion

Tareringsfunktionen gör att du kan väga ett andra objekt omedelbart efter du vägt det första, utan att behöva ta bort det senare från vågen. Detta är användbart om du vill mäta något i en skål eller behållare.

Om du tänker väga något i en skål eller behållare ska du börja med att placera den tomma skålen eller behållaren på vågen. När du tar bort allt från vågen kommer den att visa ett negativt tal, lika med behållarens vikt. För att återställa vågen till noll, tryck på strömknappen igen.

Aktivera din våg med en ström/tareringsknapp och vänta tills skärmen visar '0'.

Placera sedan behållaren på vågytan. Vid denna tidpunkt kommer LCD-skärmen att visa behållarens vikt på ett fixerat sätt. När behållarens vikt visas trycker du kort på ström/tareringsknappen för att nollställa vågen. Du kan nu placera andra föremål i behållaren och vågen visar endast deras vikt, exklusive behållarens vikt. Symbolen 'T' visas i det övre vänstra hörnet, vilket indikerar att Tareringsfunktionen nu är aktiverad.




Du kan trycka på Ström/Tareringsknappen igen för att upprepa funktionen och väga nya ingredienser genom att placera dem i behållaren.

När du tar bort allt från vågen kommer den att visa ett negativt tal, lika med behållarens vikt. För att återställa vågen till noll, tryck på ström/tareringsknappen igen.

Negativa värden

De negativa värdena visas på skärmen när de vägda ingredienserna tas bort från vågen i TARA-läge.



För att nollställa vågen igen kan du trycka på Ström/Tarerings-knappen och skärmen återgår till '0' igen.

Andra möjliga indikationer och motsvarande symboler ser du i tabellen nedan.

Symbol	Indikation
Lo	Lågt batteri Batteriet börjar ta slut. Byt ut batterierna.
Err	Överbelastning Produktens vikt överstiger vågens maximala kapacitet. Ta bort övervikt för att undvika skador.
unSt	Stabilitetsfel Vågen är inte placerad på en plan yta. Placera vågen på en plan yta.

Använda köksvåg med IKONNs Kontroll

Som med alla produkter från Unwired Things har denna våg möjligheten att ansluta till **IKONN Accessibility System** som kan ge dig ljudåterkoppling på ditt valda språk. Systemet är avsett att stödja användare som av någon anledning inte kan se skärmen.

Använd funktionen IKONN Add product på din IKONN Controller för att ansluta din nya våg till din IKONN Controller. Om du är osäker på hur du gör detta kan du använda hjälpfunktionen på styrenheten eller styrenhetens manual.

Du kommer att höra ett meddelande när anslutningen är etablerad och IKONN kommer också att visa namnet på den produkt som den har anslutit till. Köksvågfunktionen kommer därefter att finnas tillgänglig i din huvudfunktionslista. För att använda vågarna med IKONN bör du nu välja köksvågfunktionen. Om vågen är avstängd bör du slå på den omedelbart så att den kan ansluta till IKONN.

Observera att mer än en IKONN-kontroller kan användas för att interagera med vågen, men inte samtidigt.

Du kan hitta mer support med hjälp av den inbyggda IKONN Kontroll-hjälpfunktionen eller på webbplatsen <https://ikonn.info>.

Tips och felsökning

Om du har problem med köksvågen, har du här en lista med alternativ som du kan prova:

- Se till att vågen placeras på en fast, jämn yta.
- Kontrollera varje sensorfot på baksidan för att se till att ingenting sitter fast under den.
- Se till att batterierna är korrekt placerade i batterifacket, enligt deras positiva och negativa tecken.
- Byt ut batterierna om skärmen är svag eller om meddelandet "Lo" visas på skärmen.

Hantering och säkerhet

Varning: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder köksvågen och spara den här manualen för framtida referens. Underlåtenhet att följa

dessa säkerhetsinstruktioner kan leda till brand, elektriska stötar eller andra skador samt skador på produkten eller annan egendom.

Vågen är inte avsedd för kommersiell eller industriell användning.

Allmän säkerhet och hantering

Hantera produkten med försiktighet, eftersom den innehåller känsliga elektroniska komponenter. Kontrollera alltid om det finns synliga tecken på skador. Om du hittar några sådana bör du kontakta återförsäljaren från vilken du köpte produkten. Öppna inte eller försök inte reparera vågen själv, eftersom demontering av produkten kan skada dig eller vågen. Använd inte en skadad våg.

Köksvågen ska användas inomhus, på plana och stabila ytor. Se till att ytan är ren och torr före användning och rengör den med en lätt fuktig trasa. Sänk inte ned vågen i vatten eller använd kemiska/slipande rengöringsmedel. Överbelasta inte vågen med något som skulle leda till att den maximala viktkapaciteten, som anges i de tekniska specifikationerna, överskrids. Undvik att applicera för högt tryck eller böja produkten. Tryck aldrig för hårt på knappar och strömbrytare. Tappa inte vågen eller andra föremål på den. Varje modifiering av produkten kan få konsekvenser för säkerhet, garanti och korrekt funktion.

Radioutsläpp från köksvåg kan påverka driften av annan elektronisk utrustning negativt.

Använd köksvågen endast vid acceptabla temperaturer. Använd inte vågen på platser som är alltför heta, fuktiga, dammiga, där insekter kan komma in, eller där den kan utsättas för mekanisk vibration.

Batteritid

Batterier måste återvinnas eller kasseras separat från hushållsavfall. Kassera inte batterier i vanligt avfall och kontakta rätt myndighet för råd om batteriåtervinning. Använd handskar vid hantering av batterier.

Använd inte deformerade batterier. Blanda inte gamla batterier med nya eller blanda batterier av olika kompositioner/märken. Bränn eller utsätt inte batterierna för höga temperaturer, eftersom det kan leda till

explosioner. Manipulera inte batterier på något sätt. Undvik kortslutning av batteriernas strömförsörjningsterminaler och celler.

Om vågen kommer förvaras oanvänd under en längre period rekommenderar vi att du tar bort batterierna för att undvika läckage. Undvik att vidröra vätskan som kommer från läckande batterier.

Se till att batterierna hålls utom räckhåll för barn, särskilt om det finns risk för att de stoppar dem i munnen. Om någon sväljer ett batteri måste du omedelbart söka medicinsk hjälp.

Regleringsinformation

Tekniska specifikationer

Produkt	IKONN SK-1
Dimensjoner	217x187x18mm
Vekt	0.376kg
Batteritype	3xAAA
Kapasitet	5kg/11lb
Divisjon	1g
Temperatur	0 – 38 °C
Overføringsfrekvensområde	2402 – 2480MHz
Maksimal RF-utgångseffekt	-3.34dBm

Tekniska specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande för att förbättra produktkvaliteten.

Tillverkad i Kina.

Kassering av elektroniske apparater



Produkten och/eller batterierna ska kasseras separat från hushållsavfall.

Se till att cellerna, batterierna eller akkumulatorerna kasseras på ett korrekt sätt når de har nått slutet av sin livslängd genom att lämna dem till en återvinningscentral eller liknande. Konsumenter uppmanas att kontakta lokala myndigheter eller återförsäljare för vägledning om korrekt kassering av gamla maskiner och tillhörande batterier. Att följa dessa riktlinjer är avgörande för att skydda miljön.

Teknisk support och garanti

Unwired Things tar ansvar gentemot slutanvändaren eller konsumenten för bristande överensstämmelse som kan finnas vid tidpunkten för produktleverans, i enlighet med de villkor och tidsfrister som anges i relevanta föreskrifter. Alla produkter från Unwired Things omfattas av två års garanti. Vi rekommenderar att alla reparationer utförs av kvalificerad personal.

Tveka inte att kontakta återförsäljaren från vilken du köpte produkten om du stöter på några problem med din produkt eller känner några osäkerheter.

Upphovsrätt

Unwired Things ApS behåller de immateriella rättigheterna för innehållet i detta dokument. Alla rättigheter förbehållna. Obehörig reproduktion, distribution eller användning av någon del av detta dokument och denna produkt kan bryta mot gällande lagar och kan leda till civilrättsliga och straffrättsliga påföljder.

Esitiedot

Onnittelut IKONN SK-1 -keittiövaan hankinnasta.

Tämä keittiövaaka on IKONN-yhteensopiva tuote, mikä tarkoittaa, että sen lisäksi, että se toimii tavallisena vaakana, joka mittaa ainesosiasi ja ruoka-aineitasi - sitä voidaan käyttää myös yhdessä IKONN:n esteettömyysjärjestelmän kanssa, joka tukee lukemien ääni-ilmoitusta valitsemallasi kielellä.

Tämä käsikirja toimii oppaana tuotteen tehokkaaseen ja turvalliseen käyttöön. Lue tämä tieto huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja säilytä tämä asiakirja tulevaa tarvetta varten.

Varoitus: Lue käsittely- ja turvallisuusohjeet ennen tuotteen käyttöä, jotta vältät loukkaantumiset tai vahingot.

Keittiövaan ominaisuudet

IKONN SK-1 on suunniteltu mittaamaan ainesosien ja ruoka-aineiden annoskokoja tarkasti.

Tuotteen ominaisuudet:

- Korkean tarkkuuden venymämittausanturien järjestelmä
- LCD-näyttö
- 5 kg / 11 lb kapasiteetti
- 1 g jaottelu
- Maidon tilavuuden mittaus
- Paino- ja tilavuusyksiköiden vaihto
- Yksiköiden nollaustoiminto
- Automaattinen virrankatkaisu: Käytön jälkeen vaaka katkaisee virran automaattisesti akun säästämiseksi.
- Matalan akun, ylikuormituksen ja virheilmoitukset.
- Yhteensopivuus IKONN:n esteettömyysjärjestelmän kanssa.

Huomio: Keittiövaaka ei ole diagnostinen tai lääketieteellinen laite. Vaikka keittiövaaka ja IKONN:n esteettömyysjärjestelmän yhteys helpottavat päivittäisiä tehtäviä ja rutiineja käyttäjille, jotka eivät pysty näkemään näyttöä, sitä ei ole tarkoitettu korvaamaan ammattimaista lääketieteellistä apua tai liikkumisen apuvälineitä. Henkilöiden, joilla on erityisiä lääketieteellisiä tai liikkumistarpeita, tulisi konsultoida terveydenhuollon tarjoajiaan ohjauksen saamiseksi.


Ennen käyttöä

Pura tuote huolellisesti.

Kaikki pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä, mutta saatat haluta säilyttää pakkausmateriaalit, kunnes olet varma, että vaaka täyttää tarpeesi. Otettuasi tuotteen pois pakkauksesta, varmista, että kaikki osat ja komponentit ovat mukana ja hyvässä kunnossa. Jos jotain puuttuu tai jokin ei vaikuta oikealta, ole yhteydessä jälleenmyyjään, jolta ostit tuotteen.

Osat ja komponentit

Numero	Kohde
1	Mittausalusta
2	LCD-näyttö
3	Mitta-/Yksikkö -nappi
4	Virta-/Yksiköiden nollaus -nappi
5	Korkean tarkkuuden anturi
6	Paristokotelo



Huomio: Tämän oppaan grafiikat ovat viitteellisiä kaaviokuvia, jotka on tarkoitettu vain viitteeksi ja ne saattavat erota todellisen tuotteen ulkonäöstä.


Mukana tulevat komponentit:

- IKONN SK-1
- 3 x 1,5V AAA-paristoa
- Käyttöopas

Toiminta

Paristojen asettaminen

Avaa vaa'an takana oleva paristokotelo ja asenna 3 kpl AAA-paristoja oikeaan asentoon. Jokaisen pariston tasainen (negatiivinen) pää tulee olla jousen vasten. Paristojen asettamisen jälkeen sulje lokero työntämällä varovasti paristokansi takaisin paikalleen.



Paristojen vaihto

Vaihtaaksesi paristot, avaa paristokotelo ja poista käytetyt paristot tasaisen esineen avulla. Aseta uudet, yhteensopivat paristot paikalleen. Varmista, että asetat paristot oikein niiden positiivisten ja negatiivisten merkkien mukaan.

Huomio: Lisätietoja paristojen käsittelystä ja hävittämisestä löydät Käsittely ja Turvallisuus -luvusta.

Punnitus

Aseta vaaka kovalle ja tasaiselle alustalle. Paina kevyesti Virta-/Yksiköiden nollaus -nappia aktivoiaksesi vaa'an ja odota, kunnes näyttö näyttää '0'. Aseta punnittava esine vaa'alle. LCD-näyttö näyttää nyt esineen painon.


Kun olet saanut mittauksesi valmiiksi, paina Virta-/Yksiköiden nollaus -nappia sammuttaaksesi vaa'an. Muuten vaaka sammuu automaattisesti 2 minuutin käyttämättömyyden jälkeen akun säästämiseksi.

Mittausyksiköiden vaihtaminen

Kun vaaka on päällä, paina Mitta-/Yksikkö -nappia toistuvasti valitaksesi haluamasi mittausyksikön, kunnes se näkyy näytöllä. Vaaka tukee vaihtoa grammaan ja paunaan/unsseihin painotilassa sekä nestetilavuusunssiin ja millilitroiin tilavuustilassa.

Mittayksiköt vaihtuvat seuraavassa järjestyksessä jokaisella napin painalluksella:

grammat -> paunat/unssit-> maidon millilitrat -> maidon nestetilavuusunssit



Kun joko maidon millilitrat tai maidon nestetilavuusunssit on valittu, LCD-näytöllä näkyy 'M'-symboli.

Nollaus-toiminto


Nollaus-toiminnon avulla voit punnita toisen esineen välittömästi ensimmäisen punnitsemisen jälkeen ilman, että sinun tarvitsee poistaa jälkimmäistä vaa'alta. Tämä on hyödyllistä, jos haluat mitata jotain kulhossa tai astiassa.

Jos aiot punnita jotain kulhossa tai astiassa, aloita asettamalla tyhjä kulho tai astia vaa'alle. Kun poistat kaiken vaa'alta, se näyttää negatiivisen numeron, joka vastaa astian painoa. Voit nollata vaa'an takaisin nollaan painamalla Virta-/nappia uudelleen.

Aktivoi vaakasi Virta-/Yksiköiden nollaus -napilla ja odota, kunnes näyttö näyttää '0'.

Sen jälkeen aseta astia vaa'alle. Tässä vaiheessa LCD-näyttö näyttää astian painon kiinteästi. Kun astian paino näkyy näytöllä, paina lyhyesti Virta-

/Yksiköiden nollaus -nappia nollataksesi vaa'an. Voit nyt asettaa muita esineitä astiaan, ja vaaka näyttää vain niiden painon, jättäen astian painon huomioimatta. Näytön vasemmassa yläkulmassa näkyy 'T'-symboli, joka osoittaa, että nollaustoiminto on nyt käytössä.




Voit painaa Virta-/Yksiköiden nollaus -nappia uudelleen toistaaksesi toiminnon ja punnitaksesi uusia ainesosia asettamalla ne astiaan.

Kun poistat kaikki esineet vaa'alta, se näyttää negatiivisen numeron, joka vastaa astian painoa. Nollataksesi vaa'an takaisin nolnaan, paina Virta-/Yksiköiden nollaus -nappia uudelleen.



Negatiiviset arvot

Negatiiviset arvot näytetään näytöllä, kun punnitut ainekset poistetaan vaa'alta TARE-tilassa.



Nollataksesi vaa'an uudelleen, paina Virta-/Yksiköiden nollaus -nappia, niin näyttö palaa jälleen '0'-arvoon.

Muita mahdollisia indikaatioita ja niitä vastaavat symbolit on lueteltu alla olevassa taulukossa.

Symboli	Indikaatio
	Akun virta vähissä Akun virta on vähissä. Vaihda paristot.
	Vaaka ylikuormitettu Punnittava kohde ylittää vaa'an maksimikapasiteetin. Poista ylimääräinen paino vahinkojen välttämiseksi.

**Vakausvirhe**

Vaaka ei ole tasaisella alustalla. Aseta vaaka tasaiselle alustalle, ole hyvä.

Keittiövaa'an käyttö IKONN-ohjaimen kanssa

Kuten kaikki Unwired Things -tuotteet, tämä vaaka tarjoaa mahdollisuuden yhdistää **IKONN Accessibility System**, joka voi antaa äänipalautetta valitsemallasi kielellä. Järjestelmä on tarkoitettu tukemaan käyttäjiä, jotka eivät jostain syystä pysty näkemään näyttöä.

Käytä IKONN-ohjaimesi "Lisää tuote" -toimintoa yhdistääksesi uuden vaa'an IKONN-ohjaimeesi. Jos et ole varma, miten tämä tehdään, käytä ohjaimesi ohjetoimintoa tai katso ohjaimen käyttöopasta.

Kuulet ilmoituksen, kun yhteys on muodostettu, ja IKONN ilmoittaa myös tuotteen nimen, johon se on yhdistänyt. Keittiövaaka-toiminto on sen jälkeen saatavilla päätoimintojesi listalla. Käyttääksesi vaakaa IKONN:in kanssa, sinun tulee nyt valita keittiövaaka-toiminto. Jos vaaka on pois päältä, sinun tulee kytkeä se päälle välittömästi, jotta se voi muodostaa yhteyden IKONN:iin.

Huomaa, että useampaa kuin yhtä IKONN-ohjainta voidaan käyttää interaktioon vaa'an kanssa, mutta ei samanaikaisesti.

Lisätukea voit löytää IKONN-ohjaimen sisäänrakennetun ohjetoiminnon kautta tai <https://ikonn.info>-verkkosivustolta.

Vinkkejä ja vianmääritys

Jos kohtaat ongelmia keittiövaa'an kanssa, tässä on lista toimenpiteistä, joita voit kokeilla:

- Varmista, että vaaka on asetettu kovalle, tasaiselle alustalle.

- Tarkista jokainen sensorin jalka vaa'an takaa varmistaaksesi, ettei mikään ole tarttunut sen pohjaan.
- Varmista, että paristot on asetettu oikein paristokoteloon niiden positiivisten ja negatiivisten merkkien mukaisesti.
- Vaihda paristot, jos näyttö on heikko tai jos näytössä näkyy "Lo"-viesti.

Käsittely ja turvallisuus

Varoitus: Lue kaikki alla olevat turvallisuustiedot ennen keittiövaa'an käyttöä ja säilytä tämä käsikirja tulevaa tarvetta varten. Näiden turvallisuusohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai muita vammoja sekä vahingoittaa tuotetta tai muuta omaisuutta.

Vaakaa ei ole tarkoitettu kaupalliseen tai teolliseen käyttöön.

Yleinen turvallisuus ja käsittely

Käsittele tuotetta varovaisesti, sillä se sisältää herkkiä elektronisia komponentteja. Tarkista aina näkyvät vaurion merkit. Jos löydät vaurioita, ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta ostit tuotteen. Älä avaa tai yritä korjata vaakaa itse, sillä tuotteen purkaminen voi aiheuttaa vamman sinulle tai vahingoittaa vaakaa. Älä käytä vaurioitunutta vaakaa.

Keittiövaakaa tulisi käyttää sisätiloissa, tasaisilla ja vakailla pinnoilla. Varmista, että pinta on puhdas ja kuiva ennen käyttöä, puhdistu se kevyesti kostutetulla liinalla. Älä upota vaakaa veteen äläkä käytä kemiallisia/hankaavia puhdistusaineita. Älä ylikuormita vaakaa millään, mikä ylittäisi teknisissä tiedoissa ilmoitetun enimmäispainokapasiteetin. Vältä liiallisen paineen kohdistamista tai tuotteen taivuttamista. Älä koskaan kohdista liikaa painetta painikkeisiin ja kytkimiin. Älä pudota vaakaa tai muita esineitä sen päälle. Tuotteen muuttaminen voi vaikuttaa turvallisuuteen, takuuseen ja toimivuuteen.

Keittiövaakojen radiosäteily voi vaikuttaa haitallisesti muiden elektronisten laitteiden toimintaan.

Käytä keittiövaakaa vain hyväksytyissä lämpötiloissa. Älä käytä vaakaa paikoissa, jotka ovat liian kuumia, kosteita, pölyisiä, missä hyönteiset voivat päästä sisään tai missä se voi altistua mekaaniselle värinälle.

Paristot

Paristot on kierrätettävä tai hävitettävä erillään kotitalousjätteestä. Älä hävitä paristoja normaalin jätteen mukana ja tarkista paikalliselta viranomaiselta paristojen kierrätysneuvot. Käsitellessäsi paristoja tai kennoja, käytä suojakäsineitä.

Älä käytä epämuodostuneita paristoja. Älä sekoita vanhoja paristoja uusiin äläkä eri koostumuksia/merkkejä olevia paristoja. Älä polta paristoja äläkä altista niitä korkeille lämpötiloille, sillä tämä voi johtaa räjähdyksiin. Älä manipuloi paristoja tai kennoja millään tavalla. Vältä paristojen virtalähteiden napojen ja kennojen oikosulkua.

Jos vaaka aiotaan varastoida pitkäksi aikaa, on suositeltavaa poistaa paristot vuotamisen välttämiseksi. Vältä koskettamasta vuotavista paristoista tai kennoista tulevaa nestettä.

Varmista, että paristot ovat lasten ulottumattomissa, erityisesti jos on olemassa nielaisun riski. Jos joku nielaisee pariston, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.

Säätelyä koskevat tiedot

Tekniset tiedot

Tuote	IKONN SK-1
Mitat	217x187x18 mm
Paino	0.376kg
Paristotyyppi	3xAAA
Kapasiteetti	5kg/11lb
Jaottelu	1g
Lämpötila	0 – 38°C
Lähetystaajuus alue	2402–2480 MHz
Suurin RF-lähtöteho	-3.34dBm

Tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta tuotteen laadun parantamiseksi. Valmistettu Kiinassa.

Elektronisten laitteiden hävittäminen



Tuote ja/tai paristot on hävitettävä erikseen kotitalousjätteestä. Kun tuote on tullut

käyttöikänsä päähän, varmista kennojen, paristojen tai akkujen asianmukainen hävittäminen toimittamalla ne paikallisten viranomaisten osoittamaan

keräyspisteeseen. Kuluttajia kannustetaan ottamaan yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai jälleenmyyjään saadakseen ohjeita vanhojen laitteiden ja niihin liittyvien paristojen oikeasta hävittämisestä.

Näiden ohjeiden noudattaminen on tärkeää ympäristön suojelemiseksi.

Tekninen tuki ja takuu

Unwired Things ottaa vastuun loppukäyttäjälle tai kuluttajalle tuotteen mahdollisesta vastaamattomuudesta sovitun mukaisuudesta tuotteen toimitushetkellä, sovellettavien säädösten mukaisesti määriteltyjen ehtojen, olosuhteiden ja määräaikojen mukaisesti. Kaikki Unwired Things -tuotteet ovat kahden vuoden takuun alaisia.

Suosittellemme, että kaikki korjaukset suoritetaan pätevän henkilöstön toimesta.

Jos kohtaat ongelmia tuotteen kanssa tai sinulla on epävarmuuksia missään

vaiheessa, älä epäröi ottaa yhteyttä jälleenmyyjään, jolta ostit tuotteen.

Tekijänoikeus

Unwired Things ApS pitää itsellään tässä asiakirjassa olevan sisällön tekijänoikeudet. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan ja tuotteen osien luvaton jäljentäminen, jakelu tai käyttö voi rikkoa soveltuvia lakeja ja johtaa siviili- ja rikosoikeudellisiin seuraamuksiin.

EN Declaration of conformity

Unwired Things hereby affirms that the IKONN SK-1, complies with all applicable provisions of the directives and regulations listed below and are in conformity with the following standards.

The comprehensive text of the EU Declaration of Conformity can be accessed on our website:

www.unwiredthings.com

DA Overensstemmelseserklæring

Unwired Things erklærer hermed, at IKONN SK-1 overholder alle gældende bestemmelser i de direktiver og forordninger, der er anført nedenfor, og er i overensstemmelse med følgende standarder.

Den omfattende tekst til EU's overensstemmelseserklæring kan findes på vores hjemmeside:

www.unwiredthings.com

NO Samsvarserklæring

Unwired Things bekrefter herved at IKONN SK-1 er i samsvar med alle gjeldende bestemmelser i direktivene og forskriftene som er oppført nedenfor, og at den er i samsvar med følgende standarder.

Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på vår hjemmeside:

www.unwiredthings.com

SV Försäkran om överensstämmelse

Unwired Things bekräftar härmed att IKONN SK-1 uppfyller alla tillämpliga bestämmelser i de direktiv och förordningar som anges nedan och överensstämmer med följande standarder.

Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på vår webbplats:


www.unwiredthings.com

FI Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Unwired Things vakuuttaa täten, että IKONN SK-1 -tuote on kaikkien alla lueteltujen direktiivien ja asetusten soveltuvien määräysten mukainen ja noudattaa seuraavia standardeja.

EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksen kattava teksti on saatavilla verkkosivustollamme:

www.unwiredthings.com

IKONN SK-1	2014/30/EU	EN 55014-1:2017/A11:2020 EN 55014-2:2015
	2011/65/EU	IEC 62321-3-1:2013 EN 62321-4:2014/A1:2017 IEC 62321-5:2013 IEC 62321-6:2015 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 EN 62321-8:2017
	2012/19/EU 2014/53/EU 2001/95/EC 1935/2004/EU 2023/2006 10/2011/EC 1907/2006/EC 2019/1021/EU 2022/1616 2006/66/EC 2023/1542/EU 94/62/EC EPR	EN 300 328 V2.2.2 EN IEC 62368- 1:2020/A11:2020
	UNWIREDTHINGS	©2023 Unwired Things Symbion Science Park Fruebjergvej 3 2100 Copenhagen Denmark CVR 4148 9553
	Craig Scott Chief Executive Officer 	
	Copenhagen, Denmark, 30 March 2024	

IKÖNN

www.ikonn.info



UNWIREDTHINGS

Unwired Things ApS

Symbion Science Park

Fruebjergvej 3, 2100 Copenhagen, Denmark

CVR 4148 9553

www.unwiredthings.com