

# Målguide

## Reload Tyngdevest

Brug denne målguide for at finde den rette størrelse på Reload tyngdevesten til brugeren.

### Sådan opmåler du korrekt

*OBS: Træk eller stræk ikke i målebåndet.*

Målet tages der hvor brugeren er bredest.

Dvs. enten ved bryst, mave eller hofte.

- Brystomkreds måles rundt om kroppen i brysthøjde
- Maveomkreds måles rundt om kroppen i mavehøjde
- Hofteomkreds måles rundt om kroppen i hoftehøjde
- Ryglængden måles fra toppen af lynlåsen til enden af vesten



<b>RELOAD</b> by ZiboCare®	HMI	Bryst-, mave og hoftemål min. omkreds - cm	Bryst-, mave og hoftemål max omkreds - cm	Ryglængden midten foran - cm
<b>Børn/Junior</b>				
110/122	129541	51	72	32
128/140	129544	55	80	36
146/158	129547	62	89	42
<b>Voksen</b>				
XS/S	129551	70	93	50
M/L	129554	72	103	54
XL/XXL	129557	75	110	54

Ved spørgsmål sidder vores sundhedsfaglige personale klar til at vejlede dig.

